INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

Wyciągarka łańcuchowa

Model M80751 / M80752

UWAGA

Nie przekraczaj nośności wyciągarki i nie podnoś ładunków o nieznanej masie. Nigdy nie podnoś ludzi ani zwierząt i nie przebywaj pod zawieszonym ładunkiem. Nie używaj wyciągarki z uszkodzonym hakiem lub bez zapadki zabezpieczającej.

01 PRZEZNACZENIE PRODUKTU

Ręczna wyciągarka łańcuchowa do podnoszenia i opuszczania ładunków w warsztatach samochodowych, garażach i innych miejscach pracy. Podnoszenie i opuszczanie odbywa się przez ciągnięcie ręcznego łańcucha sterującego; ładunek utrzymuje hamulec.

02 KLUCZOWE ZAGROŻENIA I RYZYKA

- **Upadek ładunku:** przeciążenie, złe zamocowanie, uszkodzony hak lub łańcuch.
- **Przygniecenie:** przebywanie pod ładunkiem lub w strefie jego ruchu.
- **Zerwanie łańcucha:** praca w poziomie bez tłumika, przedłużanie lub łączenie łańcucha.
- **Awaria konstrukcji nośnej:** konstrukcja niezdolna utrzymać obciążoną wyciągarkę.

03 ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ (ŚOI) I BEZPIECZEŃSTWO

- Rękawice ochronne; zapoznaj się z instrukcją przed rozpoczęciem pracy.
- Przed pracą obejrzyj wyciągarkę, łańcuch, haki z zapadkami, hamulec i konstrukcję nośną.
- Sprawdź, czy długość łańcucha wystarcza, a ogranicznik krańcowy jest sprawny i zamocowany.
- Zamocuj ładunek tak, by nie spadł, nie huśtał się i nie obracał; zapewnij widoczność ładunku.
- W miejscu pracy porządek, dobre oświetlenie i brak osób postronnych.

04 NIEWŁAŚCIWE ZASTOSOWANIE (ZAKAZY)

- **ZAKAZ** podnoszenia ludzi i zwierząt oraz przenoszenia ładunku nad osobami.
- **ZAKAZ** przekraczania nośności i podnoszenia ładunków o nieznanej masie lub na stałe przymocowanych.
- **ZAKAZ** łączenia, przedłużania łańcucha i używania go do wiązania ładunku lub jako przewodnika prądu.
- **ZAKAZ** używania wyciągarki do naciągania i kotwiczenia ładunku.
- **ZAKAZ** spawania i cięcia na zawieszonym ładunku oraz pozostawiania go bez nadzoru.
- **ZAKAZ** pracy, gdy łańcuch przeskakuje, z uszkodzonymi hakami oraz modyfikowania wyciągarki.
- **ZAKAZ** obsługi przez osoby niepełnoletnie lub pod wpływem alkoholu, środków odurzających i silnych leków.

05 PODSTAWOWA PROCEDURA OBSŁUGI

1. **Montaż:** Zawieś wyciągarkę na nieuszkodzonej konstrukcji; zapadka haka nie może być podniesiona, osie haków i łańcuch w jednej linii, bez skręceń.
2. **Próba:** Bez ładunku sprawdź działanie podnoszenia i opuszczania łańcuchem sterującym.
3. **Podnoszenie:** Zamocuj ładunek i ciągnij łańcuch sterujący; obserwuj, czy ładunek się nie obraca; zatrzymać można w każdej chwili.
4. **Zakończenie:** Opuść ładunek na podłoże, zdejmij go z haka; nie zostawiaj zawieszonego ładunku.

06 KONSERWACJA I SKŁADOWANIE

- Po każdym użyciu oczyść wyciągarkę, nasmaruj łańcuch i części ślizgowe; sprawdzaj sprawność hamulca.
- Łańcuch z wygięciami, rysami, korozją lub zużyciem wymień niezwłocznie; przesunięta zapadka haka oznacza przeciążenie – hak do wymiany.
- Przechowuj bez ładunku, czystą i suchą, w oryginalnym opakowaniu, chronioną przed opadami i w stałej temperaturze; w transporcie zabezpiecz przed przesuwaniem.

07 UTYLIZACJA

- Zużytą wyciągarkę przekaż do punktu zbiórki złomu metali / recyklingu. Nie wyrzucaj jej z odpadami komunalnymi.

08 DANE TECHNICZNE I IDENTYFIKACJA

PARAMETR	M80751	M80752
Maks. obciążenie	999 kg	1999 kg
Wys. podnoszenia	ok. 2,5 m	ok. 2,5 m
WLL	1,15 t	1,15 t

09 PRODUCENT

MAR-POL Ściana Spółka komandytowa
Suchowola 6/a
26-020 Chmielnik, Polska
E-mail: obsluga@mar-pol.sklep.pl