INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

Pompa do wody z sterownikiem Aquasmart

Model M79963

UWAGA

Pompa uruchamia się od razu po podłączeniu – nie ma włącznika. Zasilaj ją wyłącznie z gniazda z wyłącznikiem różnicowoprądowym 30 mA, umieszczonego powyżej lustra wody. Nigdy nie pracuj, gdy w zbiorniku lub w wodzie przebywają ludzie albo zwierzęta.

01 PRZEZNACZENIE PRODUKTU

Elektryczna pompa głębinowa 230 V (1 kW, do 6500 l/h, wysokość podnoszenia do 45 m) ze sterownikiem Aquasmart do pompowania czystej wody z zanieczyszczeniami miękkimi do 2 mm, w zastosowaniach domowych. Tryb automatyczny włącza i wyłącza pompę przy otwarciu i zamknięciu zaworu. Wyłącznie do użytku prywatnego; nie do pracy ciągłej.

02 KLUCZOWE ZAGROŻENIA I RYZYKA

- **Porażenie prądem:** uszkodzony przewód lub wtyczka, brak RCD, gniazdo poniżej lustra wody, mokre ręce.
- **Uszkodzenie pompy:** praca na sucho, zbyt płytkie zanurzenie, zablokowany wylot, praca ciągła.
- **Upadek pompy:** opuszczanie na wężu lub przewodzie zasilającym zamiast na linie.
- **Przegrzanie:** woda cieplejsza niż 35 °C, brak przerw w cyklu pracy.

03 ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ (ŚOI) I BEZPIECZEŃSTWO

- Przed pierwszym uruchomieniem zleć elektrykowi sprawdzenie połączeń, zwłaszcza ich wodoszczelności.
- Sprawdź, czy napięcie sieci odpowiada tabliczce znamionowej (230 V / 50 Hz); uszkodzony przewód wymienia wyłącznie uprawniony personel.
- Pompa nie jest samoobsługowa – wymaga nadzoru podczas pracy; nie zostawiaj jej bez kontroli.
- Przestrzegaj cyklu pracy: 30 min pracy, 20 min przerwy.
- Przed każdą czynnością przy pompie, przy odejściu lub braku wypływu wody odłącz wtyczkę.

04 NIEWŁAŚCIWE ZASTOSOWANIE (ZAKAZY)

- **ZAKAZ** pracy, gdy w zbiorniku lub tłoczonej wodzie są ludzie lub zwierzęta.
- **ZAKAZ** opuszczania i przenoszenia pompy za wąż lub przewód zasilający.
- **ZAKAZ** pracy na sucho oraz dławienia wylotu zaworami, zwężkami i zraszaczami.
- **ZAKAZ** modyfikowania wtyczki, stosowania adapterów i dotykania wtyczki mokrymi rękami.
- **ZAKAZ** pracy w atmosferze wybuchowej oraz w pobliżu cieczy i gazów palnych.
- **ZAKAZ** obsługi przez osoby nieprzeszkolone, zmęczone lub pod wpływem leków i alkoholu.

05 PODSTAWOWA PROCEDURA OBSŁUGI

1. **Montaż:** Zawieś pompę na lince ze stali nierdzewnej za górny uchwyt; przewód przymocuj opaskami do linki, przy pompie zostaw luz.
2. **Zanurzenie:** Pompa w pełni zanurzona (min. 50 cm pod lustrem), min. 10 cm nad dnem zbiornika (20 cm w studni), nie dotyka ścian.
3. **Uruchomienie:** Podłącz do gniazda z RCD 30 mA – sterownik Aquasmart pracuje w trybie automatycznym po wykryciu przepływu.
4. **Zatrzymanie:** Odłącz wtyczkę przy odejściu, po pracy, przed czyszczeniem i gdy pompa przestanie podawać wodę.

06 KONSERWACJA I SKŁADOWANIE

- Przed konserwacją odłącz zasilanie; obudowę płucz strumieniem czystej wody.
- Dbaj o czystość zbiornika, aby nie zatkać kanałów ssących.
- Poza sezonem opłucz, osusz i przechowuj w suchym, zacienionym miejscu, niedostępnym dla dzieci; naprawy – tylko autoryzowany serwis.

07 UTYLIZACJA

- Zużytej pompy nie wyrzucaj z odpadami komunalnymi. Przekaż ją do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego.

08 DANE TECHNICZNE I IDENTYFIKACJA

PARAMETR	WARTOŚĆ
Model	M79963
Zasilanie	230 V AC / 50 Hz
Moc nominalna	1 kW
Wydajność max	6500 l/h
Wys. podnoszenia max	45 m
Głębokość zanurzenia	5 m
Przyłącze	1"
Maks. temperatura cieczy	35 °C

09 PRODUCENT

MAR-POL Ściana Spółka komandytowa
Suchowola 6/a
26-020 Chmielnik, Polska
E-mail: obsluga@mar-pol.sklep.pl