INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

Zbiorniki na olej napędowy z pompą

Model M90800 / M90802

UWAGA

Dystrybutor służy wyłącznie do oleju napędowego – nie pompuj benzyny ani innych cieczy łatwopalnych. Nie pal i nie używaj otwartego ognia; w miejscu pracy miej sprawną gaśnicę CO_2. Nigdy nie zostawiaj pracującego dystrybutora bez nadzoru.

01 PRZEZNACZENIE PRODUKTU

Mobilne zbiorniki z pompą (seria DT, 200–430 l) do przechowywania i wydawania oleju napędowego. Nie do benzyny i cieczy o niskiej temperaturze zapłonu. Cykl pracy ciągłej pompy: 30 min.

02 KLUCZOWE ZAGROŻENIA I RYZYKA

- **Pożar i wybuch:** opary paliwa, palenie, otwarty ogień, iskrzenie statyczne.
- **Porażenie prądem:** wysokie napięcie wewnątrz, uszkodzony przewód, wilgoć, praca boso lub w wodzie.
- **Kontakt z paliwem:** podrażnienie skóry i oczu, zatrucie oparami lub po połknięciu.
- **Przewrócenie przy transporcie:** wysoki środek ciężkości, niewłaściwy sprzęt dźwigowy.

03 ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ (ŚOI) I BEZPIECZEŃSTWO

- Rękawice ochronne z PVC, okulary ochronne, odzież zakrywająca skórę; bez luźnych włosów i biżuterii.
- Przed każdym uruchomieniem sprawdź przewód zasilający, wtyczkę, węże i cały dystrybutor.
- Zasilanie zgodne z tabliczką znamionową pompy – bez rozgałęziaczy i przedłużaczy; przewody chroń przed paliwem i wodą.
- Przestrzegaj przepisów ppoż.; wyciek lub przepełnienie usuń sorbentem; podnoszenie dźwigiem lub wózkiem – tylko uprawniony personel.
- Po połknięciu paliwa nie wywołuj wymiotów – podaj wodę lub mleko; oczy płucz wodą; wezwij pomoc.

04 NIEWŁAŚCIWE ZASTOSOWANIE (ZAKAZY)

- **ZAKAZ** pompowania benzyny i cieczy łatwopalnych oraz pracy w atmosferze wybuchowej.
- **ZAKAZ** pozostawiania pracującego dystrybutora bez nadzoru i obsługi przez dzieci i osoby niepełnoletnie.
- **ZAKAZ** uruchamiania bez zamontowanych węży i bez węża ssawnego zanurzonego w paliwie.
- **ZAKAZ** włączania boso, mokrymi dłońmi lub stojąc w wodzie oraz wystawiania na deszcz i śnieg.
- **ZAKAZ** otwierania obudowy, demontażu i modyfikowania dystrybutora przez osoby nieuprawnione.
- **ZAKAZ** przemieszczania pod napięciem, ciągnięcia za kabel i spinania kabla z wężami.

05 PODSTAWOWA PROCEDURA OBSŁUGI

1. **Montaż:** Przykręć pompę na równej powierzchni, chronionej przed deszczem i słońcem; przykręć węże, do zdawczego załóż pistolet, do ssawnego – sitko.
2. **Zasilanie:** Pistolet zamknięty – podłącz pompę do źródła zasilania zgodnego z tabliczką znamionową (w specyfikacji: 12 V).
3. **Transfer:** Wąż ssawny w zbiorniku z paliwem, pistolet w zbiorniku docelowym; włącz pompę i stopniowo zwalniaj dźwignię pistoletu.
4. **Zakończenie:** Po zamknięciu pistoletu jak najszybciej wyłącz pompę; przed przenoszeniem odłącz zasilanie i węże.

06 KONSERWACJA I SKŁADOWANIE

- Przed konserwacją odłącz zasilanie; utrzymuj dystrybutor w czystości, czyść filtr ssawny.
- Składuj w oryginalnym opakowaniu, odłączony od zasilania, w suchym miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt.
- Przy iskrzeniu lub dymie odłącz zasilanie wyłącznikiem bezpieczeństwa; naprawy silnika tylko autoryzowany serwis.

07 UTYLIZACJA

- Zużytego urządzenia elektrycznego nie wyrzucaj z odpadami komunalnymi. Przekaż do punktu zbiórki; resztki paliwa oddaj do zakładu utylizacji.

08 DANE TECHNICZNE I IDENTYFIKACJA

PARAMETR	DT-200	DT-300	DT-430
Pojemność	200 l	240 l	430 l
Wysokość	630 mm	900 mm	900 mm
Szerokość	580 mm	750 mm	750 mm
Długość	800 mm	1000 mm	1000 mm
Napięcie	12 V	12 V	12 V
Waga netto	32 kg	45 kg	55 kg

09 PRODUCENT

MAR-POL Ściana Spółka komandytowa
Suchowola 6/a
26-020 Chmielnik, Polska
E-mail: obsluga@mar-pol.sklep.pl