INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

# Nagrzewnica elektryczna 3 kW

**Model M80906C**

UWAGA

Nie zasłaniaj nagrzewnicy ani wlotu i wylotu powietrza; zachowaj wolną przestrzeń: 1,5 m z przodu i 0,5 m z tyłu i po bokach. Nie używaj w pomieszczeniach z cieczami, gazami lub pyłami łatwopalnymi. Nie wyłączaj przez wyjęcie wtyczki.

## 01 PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- Elektryczna nagrzewnica z wentylatorem 3000 W (230 V) do ogrzewania zamkniętych pomieszczeń: warsztatów, szklarni, mieszkań. Wyłącznie do pracy wewnątrz pomieszczeń.

## 02 KLUCZOWE ZAGROŻENIA I RYZYKA

- **Pożar:** zasłonięcie, firanki i tekstylia w pobliżu, łatwopalne pyły i opary.
- **Porażenie prądem:** woda, mokre dłonie, duża wilgotność, brak uziemienia.
- **Poparzenia:** gorąca obudowa i strumień powietrza; dzieci i zwierzęta.
- **Przegrzanie:** zaburzony przepływ powietrza, wyłączenie bez schłodzenia.

## 03 ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ (ŚOI) I BEZPIECZEŃSTWO

- Zasilanie zgodne z tabliczką znamionową, przewodem z żyłą uziemiającą; nie modyfikuj wtyczki.
- Ustaw nagrzewnicę pionowo na poziomej, nieruchomej powierzchni, nie pod gniazdkiem i nie na ruchomych obiektach.
- Uruchamiaj i wyłączaj ręcznie – bez automatycznych włączników czasowych.
- Przed uruchomieniem sprawdź, czy urządzenie nie jest uszkodzone i czy w środku nie ma ciał obcych.
- Odłączaj od zasilania, gdy nagrzewnica nie jest używana; dzieci i zwierzęta z dala.

## 04 NIEWŁAŚCIWE ZASTOSOWANIE (ZAKAZY)

- **ZAKAZ** zasłaniania nagrzewnicy w czasie pracy i tuż po niej.
- **ZAKAZ** używania przez dzieci, osoby niepełnoletnie i osoby z ograniczeniami.
- **ZAKAZ** pracy w kontakcie z wodą, mokrymi dłońmi i w dużej wilgotności.
- **ZAKAZ** pracy w pomieszczeniach z cieczami, gazami i substancjami łatwopalnymi.
- **ZAKAZ** wyłączania przez wyciągnięcie wtyczki bez schłodzenia wentylatorem.
- **ZAKAZ** modyfikowania urządzenia oraz używania na zewnątrz pomieszczeń.

## 05 PODSTAWOWA PROCEDURA OBSŁUGI

1. **Ustawienie:** Postaw nagrzewnicę pionowo na poziomej powierzchni z zachowaniem odstępów.
2. **Uruchomienie:** Podłącz zasilanie, ustaw termostat (prawe pokrętło) na max i lewym pokrętłem wybierz wentylator, 50% lub 100% mocy.
3. **Praca:** Po osiągnięciu temperatury grzałka się wyłącza, a wentylator pracuje dalej; termostat utrzymuje stałą temperaturę.
4. **Wyłączenie:** Termostat na min, przełącznik na wentylator, chłodź ok. 2 min, następnie wyłącz i odłącz zasilanie.

## 06 KONSERWACJA I SKŁADOWANIE

- Przed konserwacją wyłącz, odłącz od zasilania i odczekaj do ostygnięcia; obudowę przetrzyj miękką gąbką lub wilgotną, a potem suchą ściereczką.
- Nie dopuszczaj wody do wnętrza; nie stosuj sprayów ani rozpuszczalników, benzyny i alkoholu.
- Przechowuj suchą i ostudzoną w suchym, wentylowanym miejscu; transportuj w oryginalnym kartonie, w bagażniku.

## 07 UTYLIZACJA

- Zużytego urządzenia elektrycznego nie wyrzucaj z odpadami komunalnymi. Przekaż do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego.

## 08 DANE TECHNICZNE I IDENTYFIKACJA

| PARAMETR | WARTOŚĆ |
|---|---|
| **Model** | M80906C |
| **Napięcie** | 230 V AC (220–240 V) |
| **Moc znamionowa** | 3000 W |
| **Prąd / bezpiecznik** | 13 A / 16 A |
| **Przepływ powietrza** | 210 $m^3$/h |
| **Temperatura pracy** | 0–40 °C |
| **Wymiary** | 220 × 200 × 280 mm |

## 09 PRODUCENT

MAR-POL Ściana Spółka komandytowa
Suchowola 6/a
26-020 Chmielnik, Polska
E-mail: obsluga@mar-pol.sklep.pl