INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

Nagrzewnica elektryczna

Model C88200

UWAGA

Nie zakrywaj wlotu ani wylotu powietrza i nie wyłączaj nagrzewnicy wyciągnięciem wtyczki – najpierw schłodź ją pracą wentylatora (ok. 2 min).

01 PRZEZNACZENIE PRODUKTU

Elektryczna nagrzewnica nadmuchowa do ogrzewania zamkniętych pomieszczeń, takich jak warsztaty, szklarnie i mieszkania. Wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń; obsługa tylko przez osoby dorosłe, które przeczytały instrukcję.

02 KLUCZOWE ZAGROŻENIA I RYZYKA

- **Pożar:** rozgrzany element grzewczy zapala łatwopalne pyły, włókna, firanki i inne tekstylia oraz substancje łatwopalne.
- **Porażenie prądem:** woda, wilgoć, mokre dłonie, uszkodzony przewód lub wtyczka.
- **Oparzenia:** obudowa i nadmuchiwane powietrze są gorące; ryzyko dla dzieci i zwierząt.
- **Przegrzanie:** zasłonięty wlot lub wylot oraz zaburzony przepływ powietrza.

03 ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ (ŚOI) I BEZPIECZEŃSTWO

- Zapewnij wolną przestrzeń wokół urządzenia: z przodu 1,5 m, z tyłu i po bokach po 0,5 m.
- Ustaw nagrzewnicę pionowo na stabilnej, poziomej powierzchni.
- Zasilanie tylko z gniazda zgodnego z tabliczką znamionową, przewodem z uziemieniem; nie modyfikuj wtyczki.
- Urządzenie włączaj i wyłączaj ręcznie – nie stosuj automatycznych wyłączników prądu.
- Przed użyciem sprawdź, czy urządzenie nie jest uszkodzone i czy do środka nie dostało się nic poza powietrzem.

04 NIEWŁAŚCIWE ZASTOSOWANIE (ZAKAZY)

- **ZAKAZ** używania przez dzieci, osoby niepełnoletnie oraz osoby z ograniczeniami ruchowymi lub psychicznymi.
- **ZAKAZ** zasłaniania nagrzewnicy, wlotu i wylotu oraz używania w miejscach o zaburzonym przepływie powietrza.
- **ZAKAZ** używania w pobliżu cieczy, gazów i substancji łatwopalnych, firanek i tekstyliów oraz w miejscach o dużej wilgotności.
- **ZAKAZ** stawiania nagrzewnicy na ruchomych obiektach, pod gniazdkiem lub blisko niego.
- **ZAKAZ** pozostawiania podłączonego urządzenia, gdy nie jest używane, oraz dotykania pracującej nagrzewnicy.
- **ZAKAZ** używania w kontakcie z wodą lub mokrymi dłońmi oraz demontażu i modyfikacji urządzenia.

05 PODSTAWOWA PROCEDURA OBSŁUGI

1. **Uruchomienie:** Ustaw nagrzewnicę, podłącz do prądu, ustaw termostat (prawe pokrętło) na max, a lewym pokrętłem wybierz moc: wyłączone / wentylator / 50% / 100%.
2. **Praca:** Po osiągnięciu zadanej temperatury element grzewczy wyłączy się, a wentylator pracuje dalej; termostat załącza grzanie ponownie po spadku temperatury.
3. **Zakończenie:** Termostat na min, pokrętło mocy na wentylator; po ok. 2 min schłodzenia wyłącz i odłącz zasilanie.

06 KONSERWACJA I SKŁADOWANIE

- Przed czyszczeniem wyłącz, odłącz zasilanie i poczekaj do ostygnięcia.
- Obudowę wycieraj miękką gąbką lub wilgotną ścierką, następnie suchą; nie dopuść, by woda dostała się do środka, nie używaj sprayów, rozpuszczalników, benzyny ani alkoholu.
- Przed schowaniem osusz urządzenie i przechowuj w suchym, wentylowanym miejscu; transportuj w oryginalnym kartonie w bagażniku pojazdu.

07 UTYLIZACJA

- Zużytego sprzętu elektrycznego nie wolno wyrzucać do odpadów komunalnych (symbol selektywnej zbiórki WEEE). Przekazać do punktu zbiórki elektroodpadów.

08 DANE TECHNICZNE I IDENTYFIKACJA

PARAMETR	WARTOŚĆ
Model	C88200
Napięcie / prąd	AC 220–240 V / 8,7 A (bezpiecznik 10 A)
Moc znamionowa	2000 W
Stopień ochrony	IP24
Temperatura pracy	0–40°C
Przepływ powietrza	158 m^3/h
Wymiary	185 × 145 × 115 mm

09 PRODUCENT

MAR-POL Ściana Spółka komandytowa
Suchowola 6/a
26-020 Chmielnik, Polska
E-mail: obsluga@mar-pol.sklep.pl