INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

Podstawki warsztatowe (podpórki z blokadą)

Model C80100, C80101

UWAGA

Nigdy nie przekraczaj dopuszczalnego obciążenia (podanego dla pary podpórek) i używaj tylko na stabilnym, płaskim podłożu. Podpórki nie zastępują prawidłowego podnoszenia pojazdu.

01 PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- Warsztatowe podpórki (kobyłki) z regulacją wysokości i blokadą zapadkową do podpierania pojazdu po jego uniesieniu podnośnikiem. Obciążenie dopuszczalne podano dla pary podpórek.

02 KLUCZOWE ZAGROŻENIA I RYZYKA

- **Upadek pojazdu:** przekroczenie obciążenia, niestabilne lub miękkie podłoże, pojazd niezabezpieczony przed przesunięciem.
- **Uszkodzone podpórki:** pęknięcia i wygięcia zagrażają bezpieczeństwu.
- **Przesunięcie obciążenia:** obciążenie przyłożone niecentralnie.

03 ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ (ŚOI) I BEZPIECZEŃSTWO

- Przed pracą przeczytaj instrukcję i sprawdź narzędzie – przy pęknięciu lub wygięciu nie zaczynaj pracy, uszkodzenia niezwłocznie usuń w serwisie.
- Używaj wyłącznie na stabilnym, płaskim, równym podłożu, które wytrzyma obciążenie.
- Zabezpiecz pojazd blokadami kół; stanowisko suche i dobrze oświetlone.
- Nie pozwalaj dzieciom na dostęp do sprzętu ani na jego przenoszenie.

04 NIEWŁAŚCIWE ZASTOSOWANIE (ZAKAZY)

- **ZAKAZ** przekraczania dopuszczalnego obciążenia (dane dla pary podpórek).
- **ZAKAZ** używania więcej niż jednej pary podpórek przy pracy z pojazdem.
- **ZAKAZ** używania w miejscach wilgotnych, mokrych i narażania na deszcz.
- **ZAKAZ** pracy w stanie zmęczenia, pod wpływem alkoholu, leków i środków odurzających.
- **ZAKAZ** używania uszkodzonych (pękniętych, wygiętych) podpórek.
- **ZAKAZ** przerabiania narzędzia.
- **ZAKAZ** używania w obecności dzieci.

05 PODSTAWOWA PROCEDURA OBSŁUGI

1. **Ustawienie wysokości:** Dopasuj wysokość podpórki, pociągając trzpień; zapadka zablokuje trzpień z zębatką. Dla pewności naciśnij dźwignię blokady w dół.
2. **Ustawienie pod pojazdem:** Sprawdź w instrukcji pojazdu punkty podparcia, zabezpiecz pojazd blokadami kół i ostrożnie ustaw podpórki tak, aby obciążenie działało centralnie.
3. **Podparcie:** Powoli opuść pojazd, aż oprze się o końcówkę trzpienia.
4. **Zdjęcie obciążenia:** Unieś pojazd podnośnikiem, podnieś dźwignię zwalniającą zapadkę (trzpień samoczynnie opada do najniższego położenia), usuń podpórki spod pojazdu i ostrożnie opuść podnośnik.

06 KONSERWACJA I SKŁADOWANIE

- Czyść suchą, miękką szmatką z kurzu, smaru, oleju i zabrudzeń; regularnie sprawdzaj, czy ruchome części pracują bez oporu.
- Nie smaruj olejem ani innymi środkami.
- Przechowuj w miejscu nienarażonym na wilgoć (ochrona przed korozją).

07 UTYLIZACJA

- Nie wyrzucaj narzędzia z odpadami gospodarstwa domowego. Zutylizuj je w przeznaczonym do tego zakładzie (punkt recyklingu metali).

08 DANE TECHNICZNE I IDENTYFIKACJA

PARAMETR	C80100	C80101
Nośność	3000 kg	6000 kg
Wysokość minimalna	28 cm	40 cm
Wysokość maksymalna	41,5 cm	58 cm

09 PRODUCENT

MAR-POL Ściana Spółka komandytowa
Suchowola 6/a
26-020 Chmielnik, Polska
E-mail: obsluga@mar-pol.sklep.pl