INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

Pilarka łańcuchowa elektryczna

Model M66160

UWAGA

Nie dotykaj materiału czubkiem prowadnicy – grozi to gwałtownym odbiciem pilarki w stronę operatora. Trzymaj pilarkę zawsze oburącz. Przed montażem, regulacją, konserwacją łańcucha i przy uszkodzeniu przewodu wyjmij wtyczkę z gniazda.

01 PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- Elektryczna pilarka łańcuchowa 230 V (2,6 kW) z prowadnicą 14" do cięcia wyłącznie drewna – kłód i gałęzi leżących lub podpartych. Nie do ścinania drzew i obcinania konarów wprost z drzewa. Nie używać w deszczu.

02 KLUCZOWE ZAGROŻENIA I RYZYKA

- **Odbicie prowadnicy:** kontakt czubka prowadnicy z materiałem, zakleszczenie w nacięciu.
- **Skaleczenia łańcuchem:** ostre zęby przy pracy, montażu i ostrzeniu.
- **Spadające i sprężynujące drewno:** odcinany kawałek kłody, naprężone gałęzie.
- **Porażenie prądem:** przecięcie lub uszkodzenie przewodu, wilgoć, deszcz.

03 ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ (ŚOI) I BEZPIECZEŃSTWO

- Gogle lub osłona twarzy, kask, ochronniki słuchu, grube rękawice, obuwie z podnoskami stalowymi, maska przeciwpyłowa.
- Przed pracą obejrzyj pilarkę, osłony, łańcuch i przewód; zasilanie przez RCD, przedłużacz do użytku zewnętrznego.
- Uzupełnij olej do smarowania łańcucha (nie olej odpadowy) i sprawdź smarowanie.
- Stój stabilnie, poza linią cięcia; uważaj, by odcięty kawałek nie spadł na nogi.
- Gałęzie naprężone tnij ostrożnie – mogą odbić w stronę operatora.

04 NIEWŁAŚCIWE ZASTOSOWANIE (ZAKAZY)

- **ZAKAZ** ścinania drzew, obcinania konarów z drzewa i cięcia materiałów innych niż drewno.
- **ZAKAZ** pracy na drzewie, drabinie, dachu i niestabilnej platformie.
- **ZAKAZ** trzymania pilarki jedną ręką i cięcia czubkiem prowadnicy.
- **ZAKAZ** pracy z niesprawnym włącznikiem, bez osłon, z uszkodzonym przewodem i w deszczu.
- **ZAKAZ** dotykania podłoża łańcuchem przy cięciu kłód leżących.
- **ZAKAZ** piłowania zębów ograniczających podczas ostrzenia łańcucha.

05 PODSTAWOWA PROCEDURA OBSŁUGI

1. **Montaż:** Wyjmij wtyczkę z gniazda, odkręć napinacz, zdejmij osłonę, załóż łańcuch na prowadnicę zgodnie z kierunkiem pracy i napnij.
2. **Olej:** Napełnij zbiornik olejem przez lejek, dokręć korek; pompką podaj olej na łańcuch.
3. **Cięcie:** Podłącz zasilanie, prowadź przewód za sobą, trzymaj oburącz; kłodę leżącą natnij do połowy, obróć i dokończ; wiszącą podetnij zgodnie z podparciem.
4. **Zakończenie:** Zwolnij włącznik, poczekaj na zatrzymanie łańcucha, wyjmij wtyczkę i załóż osłonę prowadnicy.

06 KONSERWACJA I SKŁADOWANIE

- Konserwacja przy wyjętej wtyczce; ostrz łańcuch pilnikiem (prowadnica w imadle), czyść rowek prowadnicy po pracy, smaruj łożysko końcówki.
- Regularnie sprawdzaj osłony, uchwyty i stan łańcucha; stosuj tylko oryginalne części.
- Przed składowaniem i transportem opróżnij zbiornik oleju; przechowuj w suchym miejscu, z założoną osłoną prowadnicy.

07 UTYLIZACJA

- Zużytej pilarki nie wyrzucaj z odpadami domowymi – oddaj do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego; zużyty olej do punktu zbiórki olejów.

08 DANE TECHNICZNE I IDENTYFIKACJA

PARAMETR	WARTOŚĆ
Model	M66160
Silnik	AC
Zasilanie	230 V / 50 Hz
Moc znamionowa	2,6 kW
Prędkość łańcucha	15 m/s
Prowadnica / łańcuch	14" / 52 ogniwa, 3/8", 1,3 mm
Hałas	90 dB
Drgania max	3,44 m/s² (K 1,5)

09 PRODUCENT

MAR-POL Ściana Spółka komandytowa
Suchowola 6/a
26-020 Chmielnik, Polska
E-mail: obsluga@mar-pol.sklep.pl