INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

Pistolet do pompowania kół z manometrem

Model M80702 / M80699 / M80698 / M80697

UWAGA

Nie przekraczaj **zakresu manometru** ani ciśnienia zalecanego dla pompowanego wyrobu. Przed podłączeniem lub odłączeniem pistoletu **odetnij dopływ sprężonego powietrza**. Nie kieruj strumienia powietrza na ludzi.

01 PRZEZNACZENIE PRODUKTU

Pneumatyczny pistolet z manometrem w gumowej osłonie, przeznaczony do **pompowania i kontroli ciśnienia** w oponach i dętkach wyposażonych w zawór oraz w innych wyrobach pompowanych. Zasilany **sprężonym powietrzem** z kompresora przez standardowe szybkozłącze 1/4". Zawór spustowy umożliwia kontrolowane upuszczanie nadmiaru powietrza.

02 KLUCZOWE ZAGROŻENIA I RYZYKA

- **Rozerwanie opony lub pompowanego wyrobu** – przy przekroczeniu dopuszczalnego ciśnienia lub uszkodzeniu opony, felgi czy dętki.
- **Urazy od sprężonego powietrza** – strumień skierowany na ciało może uszkodzić oczy, uszy lub skórę.
- **Uderzenie wężem** – przy rozłączeniu złącza pod ciśnieniem.
- **Błędny odczyt** – manometr uszkodzony po upadku może wskazywać nieprawidłowe ciśnienie.
- **Hałas** – przy upuszczaniu powietrza i pracy kompresora.

03 ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ (ŚOI) I BEZPIECZEŃSTWO

- Stosuj **okulary ochronne**, a przy pracy obok kompresora także **ochronniki słuchu**.
- Przed pracą sprawdź stan **węża, końcówki zaworowej, szybkozłącza i manometru**.
- Ustaw ciśnienie na reduktorze kompresora **nie wyższe niż zakres manometru** pistoletu.
- Pompuj stopniowo i **kontroluj wskazania manometru**; nie stój naprzeciw boku opony podczas pompowania.
- Używaj wyłącznie **czystego, suchego sprężonego powietrza**.

04 NIEWŁAŚCIWE ZASTOSOWANIE (ZAKAZY)

- **ZAKAZ** kierowania strumienia powietrza na ludzi, zwierzęta oraz przedmuchiwania ubrania lub skóry.
- **ZAKAZ** przekraczania zakresu manometru i ciśnienia zalecanego dla pompowanego wyrobu.
- **ZAKAZ** zasilania pistoletu tlenem, gazami palnymi lub innymi gazami niż sprężone powietrze.
- **ZAKAZ** używania pistoletu z uszkodzonym wężem, manometrem lub nieszczelnym złączem.
- **ZAKAZ** rzucania pistoletem, przenoszenia go za wąż i samodzielnej przeróbki.

05 PODSTAWOWA PROCEDURA OBSŁUGI

1. Sprawdź pistolet i wąż pod kątem uszkodzeń; ustaw na reduktorze kompresora odpowiednie ciśnienie robocze.
2. Podłącz pistolet do przewodu kompresora przez **szybkozłącze 1/4"** i sprawdź szczelność połączenia.
3. Zdejmij nakrętkę z zaworu opony i **dociśnij końcówkę** pistoletu do zaworu (zablokuj zacisk, jeśli występuje).
4. Naciśnij spust i pompuj krótkimi seriami, kontrolując ciśnienie na manometrze.
5. Nadmiar powietrza upuść **zaworem spustowym**, aż manometr wskaże wymagane ciśnienie.
6. Zdejmij końcówkę z zaworu, załóż nakrętkę, odetnij dopływ powietrza i odłącz pistolet od przewodu.

06 KONSERWACJA I SKŁADOWANIE

- Po pracy odłącz pistolet od zasilania i wytrzyj go suchą ściereczką; nie stosuj rozpuszczalników.
- Nie dopuszczaj do upadków i uderzeń manometru; regularnie sprawdzaj stan węża i końcówki.
- Przechowuj w suchym miejscu, bez załamań węża, z dala od źródeł ciepła i poza zasięgiem dzieci (można zawiesić za uchwyt).
- Przy uszkodzeniu manometru lub nieszczelności wycofaj pistolet z użytku do czasu naprawy lub wymiany części.

07 UTYLIZACJA

- Zużyty pistolet oddaj do punktu selektywnej zbiórki odpadów lub punktu skupu złomu metali.
- Opakowanie (karton, folia) przekaż do odpowiednich pojemników na odpady segregowane.

08 DANE TECHNICZNE I IDENTYFIKACJA

PARAMETR	M80702	M80699	M80698	M80697
Zakres manometru [bar]	0–10	0–12	0–12	0–12
Zakres manometru [psi]	0–150	0–170	–	0–170
Długość węża	–	440 mm	410 mm	ok. 400 mm
Szybkozłącze	1/4"	euro 1/4"	1/4"	1/4"
Zawór spustowy	tak	2-stopniowy	tak	–
Osłona manometru	gumowa	gumowa	gumowa	gumowa

09 PRODUCENT

MAR-POL Ściana Spółka komandytowa
Suchowola 6/a
26-020 Chmielnik, Polska
E-mail: obsluga@mar-pol.sklep.pl