INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

Głowice z żyłką do kos i podkaszarek

Model M83056, M83057, M83070, M83071, M83074B, M83075B, M83076, M83076B, M83077, M83078, M83080

UWAGA

Przed montażem przeczytaj instrukcję oraz instrukcję kosy lub podkaszarki. Montuj i wymieniaj żyłkę wyłącznie przy **wyłączonym silniku i odłączonym zasilaniu**. Podczas pracy noś osłonę oczu, ochronniki słuchu i obuwie ochronne.

01 PRZEZNACZENIE PRODUKTU

Półautomatyczne głowice żyłkowe do cięcia trawy i chwastów. Modele M83056 i M83057 – do podkaszarek elektrycznych z trzpieniem 6 lub 7 mm (montaż na wcisk). Pozostałe modele – do kos spalinowych z gwintem M10×1,25 (lewym). Żyłkę wysuwa się, uderzając przyciskiem głowicy o podłoże.

02 KLUCZOWE ZAGROŻENIA I RYZYKA

- **Wyrzucane przedmioty** – kamienie, szkło i inne odłamki mogą zostać wyrzucone z dużą prędkością.
- **Wirująca żyłka** – kontakt z żyłką grozi skaleczeniem; żyłka obraca się jeszcze chwilę po wyłączeniu.
- **Zerwanie żyłki lub odpadnięcie głowicy** – źle przykręcona lub uszkodzona głowica może się odkręcić.
- **Niezamierzone uruchomienie** – praca przy głowicy z podłączonym zasilaniem grozi poważnym urazem.
- **Hałas i drgania** – długotrwała praca grozi uszkodzeniem słuchu i dolegliwościami rąk.

03 ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ (ŚOI) I BEZPIECZEŃSTWO

- Noś **okulary lub osłonę twarzy**, **ochronniki słuchu**, **rękawice**, długie spodnie i **obuwie ochronne**.
- Przed koszeniem usuń z terenu kamienie, druty i inne przedmioty; osoby i zwierzęta – min. 15 m od miejsca pracy.
- Pracuj zawsze z założoną osłoną kosy i nożem odcinającym żyłkę.
- Przed każdym użyciem sprawdź, czy głowica jest mocno zamocowana, a pokrywa zatrzaśnięta.

04 NIEWŁAŚCIWE ZASTOSOWANIE (ZAKAZY)

- **ZAKAZ** zastępowania żyłki drutem, linką stalową, łańcuchem lub innymi elementami metalowymi.
- **ZAKAZ** stosowania żyłki grubszej niż dopuszczalna dla danej głowicy i kosy (patrz tabela).
- **ZAKAZ** pracy bez osłony, z pękniętą głowicą lub niezatrzaśniętą pokrywą.
- **ZAKAZ** montażu na urządzeniach o innym mocowaniu niż podane w tabeli.
- **ZAKAZ** dotykania głowicy przed jej całkowitym zatrzymaniem.

05
PODSTAWOWA PROCEDURA OBSŁUGI

1. Wyłącz silnik i zdejmij fajkę świecy (kosa spalinowa) lub odłącz zasilanie / akumulator (podkaszarka).
2. Zablokuj wałek (kołkiem lub przyciskiem blokady) i zdejmij starą głowicę. Na kosie gwint jest **lewy** – odkręcaj zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
3. Załóż nową głowicę: na kosie nakręć ją przeciwnie do ruchu wskazówek zegara i dokręć ręcznie; w podkaszarce elektrycznej wciśnij do oporu na trzpień.
4. Nawiń żyłkę o właściwej średnicy w kierunku strzałki na szpuli (w modelach Tap-N-Go i Easy-Load – przez otwory, obracając pokrywę), zostawiając po ok. 10–15 cm końcówek.
5. Upewnij się, że pokrywa jest zatrzaśnięta, a osłona z nożem zamontowana. Uruchom urządzenie.
6. Aby wysunąć żyłkę, uderz lekko przyciskiem głowicy o podłoże przy pracujących obrotach. Nadmiar obetnie nóż osłony.

06
KONSERWACJA I SKŁADOWANIE

- Po pracy oczyść głowicę z trawy i ziemi; sprawdź pokrywę, przycisk i oczka wylotowe.
- Głowicę pękniętą lub z uszkodzonym gwintem wymień na nową.
- Przechowuj w suchym miejscu, z dala od słońca i źródeł ciepła; żyłkę chroń przed wysychaniem.

07
UTYLIZACJA

- Zużytą głowicę i żyłkę oddaj do punktu selektywnej zbiórki odpadów (tworzywa sztuczne / metal).
- Opakowanie przekaż do recyklingu zgodnie z lokalnymi przepisami.

08
DANE TECHNICZNE I IDENTYFIKACJA

KOD PRODUKTU	MOCOWANIE	ŻYŁKA	ŚR. GŁOWICY
M83056	trzpień 6 mm	do 1,8 mm	78 mm
M83057	trzpień 7 mm	do 1,8 mm	78 mm
M83070	M10×1,25 L	2,0 mm	115 mm
M83071	M10×1,25 L	1,5–3,0 mm	115 mm
M83076	M10×1,25 L	1,5–3,0 mm	115 mm
M83080	M10×1,25 L	1,5–3,0 mm	–
M83074B	M10×1,25	2,4 mm	108–119 mm
M83076B	M10×1,25	2,4 mm	108–119 mm
M83075B	M10×1,25	2,4 mm	122–126 mm
M83077	M10×1,25	2,4 mm	122–126 mm
M83078	M10×1,25	2,4 mm	122–126 mm

09
PRODUCENT

MAR-POL Ściana Spółka komandytowa
Suchowola 6/a
26-020 Chmielnik, Polska
E-mail: obsluga@mar-pol.sklep.pl