INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

Prowadnice z łańcuchem do pilarek

Model M86601, M86602, M86603, M86605, M86664, M86665, M86667, M86668, M86669, M86673, M86677

UWAGA

Przed montażem przeczytaj instrukcję pilarki. Prowadnicę i łańcuch montuj wyłącznie przy **wyłączonym silniku, zdjętej fajce świecy lub wyjętym akumulatorze**. Łańcuch jest bardzo ostry – zawsze noś rękawice ochronne.

01 PRZEZNACZENIE PRODUKTU

Zamienne prowadnice z łańcuchami tnącymi do pilarek spalinowych, elektrycznych i akumulatorowych (M86673 – do pilarek akumulatorowych 6″). Do cięcia drewna. W zestawie prowadnica i 2 łańcuchy (M86677 – 1 łańcuch). Długość, podziałka, szerokość rowka i liczba ogniw muszą odpowiadać danym pilarki (patrz tabela).

02 KLUCZOWE ZAGROŻENIA I RYZYKA

- **Odbicie pilarki** – kontakt końcówki prowadnicy z drewnem może gwałtownie odrzucić pilarkę w stronę operatora.
- **Ostre ogniwa tnące** – łańcuch grozi głębokim skaleczeniem, także podczas montażu i ostrzenia.
- **Zerwanie lub spadnięcie łańcucha** – źle dobrany, luźny lub niesmarowany łańcuch może zeskoczyć z prowadnicy lub pęknąć.
- **Gorące elementy** – po pracy prowadnica i łańcuch są gorące.
- **Wyrzucane wióry i drzazgi** – mogą uszkodzić oczy.

03 ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ (ŚOI) I BEZPIECZEŃSTWO

- Pracuj w **kasku z osłoną twarzy**, **ochronnikach słuchu**, **rękawicach**, **spodniach antyprzecięciowych** i **obuwiu ochronnym**.
- Przed montażem sprawdź, czy podziałka, rowek i liczba ogniw zgadzają się z danymi pilarki i zębatki.
- Przed każdym użyciem sprawdź napięcie łańcucha, smarowanie i działanie hamulca łańcucha.
- Trzymaj pilarkę oburącz; nie tnij końcówką prowadnicy i powyżej wysokości ramion.

04 NIEWŁAŚCIWE ZASTOSOWANIE (ZAKAZY)

- **ZAKAZ** montażu prowadnicy lub łańcucha niepasującego do pilarki (długość, podziałka, rowek, liczba ogniw).
- **ZAKAZ** pracy z luźnym, tępym lub uszkodzonym łańcuchem oraz bez oleju do smarowania łańcucha.
- **ZAKAZ** cięcia metalu, kamienia, tworzyw i drewna z gwoździami lub drutem.
- **ZAKAZ** przekraczania długości prowadnicy dopuszczonej przez producenta pilarki.
- **ZAKAZ** dotykania łańcucha przy pracującym silniku.

05
PODSTAWOWA PROCEDURA OBSŁUGI

1. Wyłącz pilarkę, zdejmij fajkę świecy lub wyjmij akumulator. Zwolnij hamulec łańcucha i załóż rękawice.
2. Odkręć nakrętki pokrywy zębatki, zdejmij pokrywę, starą prowadnicę i łańcuch.
3. Załóż łańcuch na prowadnicę tak, aby ostrza na górnej krawędzi były skierowane w stronę końcówki prowadnicy.
4. Nałóż prowadnicę na szpilki mocujące, łańcuch – na zębatkę; wprowadź kołek napinacza w otwór prowadnicy. Załóż pokrywę i lekko przykręć nakrętki.
5. Napnij łańcuch: unieś końcówkę prowadnicy i dokręcaj napinacz, aż łańcuch przylega do spodu prowadnicy, ale daje się ręcznie przesuwać. Dokręć nakrętki.
6. Uzupełnij olej do łańcucha i sprawdź smarowanie. Po pierwszych minutach pracy ponownie sprawdź napięcie nowego łańcucha.

06
KONSERWACJA I SKŁADOWANIE

- Regularnie ostrz łańcuch pilnikiem o średnicy dobranej do podziałki; oczyść rowek prowadnicy i otwory olejowe.
- Prowadnicę obracaj co kilka ostrzeń, aby zużywała się równomiernie; zdejmij zadziory z krawędzi.
- Przechowuj w suchym miejscu, z osłoną na prowadnicy, po zabezpieczeniu olejem przed korozją, z dala od dzieci.

07
UTYLIZACJA

- Zużyte prowadnice i łańcuchy oddaj do punktu skupu złomu lub punktu selektywnej zbiórki odpadów.
- Opakowanie przekaż do recyklingu zgodnie z lokalnymi przepisami.

08
DANE TECHNICZNE I IDENTYFIKACJA

KOD PRODUKTU	DŁUGOŚĆ	PODZIAŁKA	ROWEK	OGNIWA
M86673	6″	–	1,3 mm	28
M86601	10″	3/8″	1,3 mm	40
M86602	14″	3/8″	1,3 mm	50
M86667	14″	3/8″	1,3 mm	50
M86603	14″	3/8″	1,3 mm	52
M86665	14″	3/8″	1,3 mm	52
M86605	15″	0,325″	1,5 mm	64
M86668	15″	0,325″	1,5 mm	64
M86677	15″	0,325″	1,5 mm	64
M86669	15″	0,325″	1,5 mm	66
M86664	16″	3/8″	1,3 mm	56

09
PRODUCENT

MAR-POL Ściana Spółka komandytowa
Suchowola 6/a
26-020 Chmielnik, Polska
E-mail: obsluga@mar-pol.sklep.pl