INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA – WERSJA SKRÓCONA GPSR

Kategoria: Pilarki spalinowe łańcuchowe (CS-65T / CS-58T / M66184 / M66185)

1. Przeznaczenie

Urządzenie przeznaczone do pozyskiwania drewna, ścinki drzew, obcinania gałęzi oraz przygotowania drewna opałowego w przydomowych i leśnych pracach nieprofesjonalnych.

2. Zagrożenia

- Niekontrolowane odbicie (kickback) prowadnicy w stronę operatora.
- Ryzyko głębokich ran ciętych wywołanych dotknięciem pracującego łańcucha.
- Ryzyko pożaru lub wybuchu podczas tankowania paliwa.
- Hałas i drgania (ryzyko uszkodzenia słuchu oraz zespołu wibracyjnego).
- Wdychanie szkodliwych spalin (tlenek węgla).

3. Środki bezpieczeństwa

- Stosować PPE: kask ochronny z przyłbicą i ochronnikami słuchu, rękawice antywibracyjne, spodnie z wkładką antyprzecięciową oraz buty robocze z podnoskiem.
- Pracować oburącz, zachowując stabilną postawę ciała.
- Przed uruchomieniem upewnić się, że hamulec łańcucha jest sprawny.
- Tankować wyłącznie przy wyłączonym i zimnym silniku, z dala od źródeł ognia.
- Zapewnić dobrą wentylację – nie uruchamiać w zamkniętych pomieszczeniach.

4. Niewłaściwe zastosowanie

- Zabrania się cięcia materiałów innych niż drewno (np. plastiku, metalu, kamienia).
- Zabrania się pracy z uszkodzonym hamulcem łańcucha lub brakiem osłon.
- Zabrania się ciąć końcówką prowadnicy (grozi odbiciem).
- Zabrania się obsługi urządzenia przez osoby nieprzeszkolone lub małoletnie.

5. Procedura podstawowa

1. Sprawdzić naciąg łańcucha, poziom paliwa (mieszanka 2T) oraz oleju do smarowania łańcucha.
2. Włączyć hamulec łańcucha, wyciągnąć ssanie i pociągnąć za starter do pierwszego zaskoku silnika.
3. Schować ssanie i uruchomić silnik, po czym zwolnić hamulec łańcucha przed cięciem.
4. Wykonywać cięcie na pełnych obrotach silnika, prowadząc prowadnicę pewnie oburącz.
5. Po zakończeniu pracy wyłączyć silnik, zablokować łańcuch i nałożyć osłonę prowadnicy.

6. Informacje dla wersji specjalnych

Mieszanka paliwowa: Stosować benzynę bezołowiową pomieszaną z olejem do silników dwusuwowych (2T) w proporcji zalecanej przez producenta (np. 1:25 lub 1:40).

7. Utylizacja

Resztki paliwa i oleju przekazać do punktu zbierania odpadów niebezpiecznych. Zużyte części metalowe oddać do punktu recyklingu złomu.

8. Dane techniczne (skrót)

- Pojemność silnika: 55 cm^3 / 65 cm^3 (CS-58T / CS-65T)
- Pojemność zbiornika paliwa: 550 ml
- Pojemność zbiornika oleju: 260 ml

9. Identyfikacja produktu

PILARKA SPALINOWA DEMON CS-58T / CS-65T (Kody produktu: M66184, M66185)

10. Producent

MAR-POL Ściana Spółka komandytowa
Suchowola 6/a, 26-020 Chmielnik, Polska
e-mail: obsluga@mar-pol.sklep.pl