INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

1. Przeznaczenie

- Smarownica na wiertarkę / wkrętarkę (model: M78061 marki BJC) przeznaczona do szybkiego i wygodnego aplikowania smaru przy użyciu napędu z elektronarzędzia.
- Zabrania się używania narzędzia do celów niezgodnych z przeznaczeniem.

2. Zagrożenia

- Ryzyko skaleczeń lub wciągnięcia (odzież, biżuteria, włosy) przez wirujący adapter wiertarki podczas napędzania smarownicy.
- Zagrożenie związane z wysokim ciśnieniem tłoczenia smaru (ryzyko uszkodzenia węża lub rozszczelnienia układu).
- Ryzyko poślizgnięcia się w przypadku wycieku lub rozlania smaru w miejscu pracy.

3. Środki bezpieczeństwa

- Utrzymywać miejsce pracy w czystości i dobrym oświetleniu; chronić przed dostępem dzieci.
- Zawsze stosować środki ochrony indywidualnej: okulary ochronne, rękawice robocze oraz przylegającą odzież (unikać luźnych ubrań).
- Przed uruchomieniem upewnić się, że adapter smarownicy jest pewnie i stabilnie zamocowany w uchwycie wiertarskim wiertarki lub wkrętarki.
- Przechowywać urządzenie w suchym, zamkniętym miejscu niedostępnym dla dzieci, gdy nie jest używane.

4. Niewłaściwe zastosowanie

- Zabrania się przekraczania zalecanych obrotów napędu wiertarki (unikać zbyt wysokich prędkości obrotowych).
- Zabrania się modyfikowania konstrukcji smarownicy lub stosowania jej z elektronarzędziami o nieodpowiednim mocowaniu.
- Zabrania się pracy w wilgotnym otoczeniu lub w obecności łatwopalnych cieczy.
- Zabrania się obsługi urządzenia przez osoby nieprzeszkolone lub dzieci.

5. Procedura podstawowa

1. Przygotowanie: Napełnić smarownicę smarem (pojemność 800 ml) zgodnie z instrukcją obsługi.
2. Montaż do wiertarki: Zamocować trzpień napędowy smarownicy w uchwycie wiertarskim wiertarki lub wkrętarki i pewnie zacisnąć.
3. Uruchomienie i aplikacja: Uruchomić wiertarkę na niskich/umiarkowanych obrotach, kontrolując dozowanie smaru do punktu smarnego.
4. Zakończenie pracy: Wyłączyć wiertarkę, odłączyć smarownicę, oczyścić ją z resztek smaru i zabezpieczyć po użyciu.

6. Informacje dla wersji specjalnych

Parametry techniczne: Model M78061 posiada pojemność 800 ml oraz wagę produktu 4,2 kg.

7. Utylizacja

Zużyty sprzęt oraz resztki smarów i zanieczyszczone materiały należy zutylizować w autoryzowanym punkcie recyklingu zgodnie z przepisami ochrony środowiska.

8. Dane techniczne (skrót)

- Model: M78061 (Marka: BJC) Pojemność
- zbiornika na smar: 800 ml Waga
- produktu: 4,2 kg
- Napęd: Za pomocą wiertarki / wkrętarki

9. Identyfikacja produktu

SMAROWNICA NA WIERTARKĘ (Model: M78061)

10. Producent

MAR-POL Ściana Spółka komandytowa
Suchowola 6/a, 26-020 Chmielnik, Polska
e-mail: obsluga@mar-pol.sklep.pl