INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

Aerator elektryczny

Model M83271

UWAGA

Noże głowicy roboczej z łatwością przetną przewód zasilający – zawsze kontroluj jego ułożenie. Pracuj tylko na suchym trawniku i zasilaj urządzenie z sieci z wyłącznikiem różnicowoprądowym.

01 PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- Elektryczny aerator (wertykulator) 230 V do sezonowego napowietrzania i pielęgnacji trawnika: głowica z nożami nacina darń, głowica zbierająca wyczesuje obumarłe części. Nie do nieużytków rolnych i nierównego terenu.

02 KLUCZOWE ZAGROŻENIA I RYZYKA

- **Porażenie prądem:** przecięty przewód, mokra trawa, rosa, uszkodzony system zraszający.
- **Skaleczenia:** ostrza wałka roboczego – także po wyłączeniu, do zatrzymania noży.
- **Wyrzucane przedmioty:** kamienie, gałęzie i śmieci na trawniku.
- **Utrata kontroli:** nierówny teren, kretowiska, zbyt głębokie ustawienie głowicy.

03 ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ (ŚOI) I BEZPIECZEŃSTWO

- Okulary ochronne, rękawice robocze, obuwie ochronne antypoślizgowe; bez luźnej odzieży i biżuterii, długie włosy związane.
- Przed pracą usuń z trawnika kamienie i gałęzie; trawa skoszona; oznacz zraszacze i odłącz system od wody.
- Przedłużacz zaczep o uchwyt rękojeści; urządzenie trzymaj oburącz, utrzymuj równowagę.
- Przed pracą uruchom na minutę – przy drganiach lub hałasie nie rozpoczynaj pracy; sprawdź noże.
- Rób przerwy co 20 min, aby nie przegrzać silnika (zabezpieczenie termiczne).

04 NIEWŁAŚCIWE ZASTOSOWANIE (ZAKAZY)

- **ZAKAZ** pracy na mokrym trawniku, po deszczu i przy rosie oraz wystawiania na opady.
- **ZAKAZ** pracy na terenie nierównym, z kretowiskami, oraz na nieużytkach.
- **ZAKAZ** obecności dzieci, osób postronnych i zwierząt w miejscu pracy.
- **ZAKAZ** modyfikowania wtyczki i stosowania adapterów.
- **ZAKAZ** używania nieoryginalnych głowic i przystawek.
- **ZAKAZ** pracy w stanie zmęczenia lub pod wpływem leków i alkoholu.

05 PODSTAWOWA PROCEDURA OBSŁUGI

1. **Montaż:** Wsuń ramę dolną w obudowę silnika, przykręć ramę górną, zamocuj kasetę sterującą 2 śrubami i uchwytem.
2. **Wysokość:** Unieś dźwignię regulacji i wybierz możliwie najwyższą pozycję dającą efekt; po zmianie wykonaj przejazd próbny.
3. **Uruchomienie:** Podłącz zasilanie, wciśnij przycisk blokady i przesuń dźwignię do ramy; zwolnienie dźwigni zatrzymuje silnik.
4. **Praca:** Prowadź aerator po równym, suchym trawniku, stale kontrolując położenie przewodu zasilającego.

06 KONSERWACJA I SKŁADOWANIE

- Przed konserwacją wyjmij wtyczkę; czyść miękką szczotką lub pędzlem, obudowę miękką szmatką – bez wody pod ciśnieniem; noże zabezpiecz wazeliną techniczną.
- Składuj w suchym miejscu o stałej temperaturze, niedostępnym dla dzieci; do transportu zdemontuj głowicę i zabezpiecz kartonem.
- Naprawy wyłącznie w uprawnionym serwisie, z oryginalnymi częściami.

07 UTYLIZACJA

- Zużytego urządzenia elektrycznego nie wyrzucaj z odpadami komunalnymi. Przekaż do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego.

08 DANE TECHNICZNE I IDENTYFIKACJA

PARAMETR	WARTOŚĆ
Model	M83271
Napięcie zasilania	230 V
Moc	1,5 kW
Szerokość robocza	320 mm
Pojemność kosza	30 l
Hałas Lw(A) / Lp(A)	98 / 84,5 dB(A)
Drgania	4,265 m/s² (K = 1,5)
Waga	9,3 kg

09 PRODUCENT

MAR-POL Ściana Spółka komandytowa
Suchowola 6/a
26-020 Chmielnik, Polska
E-mail: obsluga@mar-pol.sklep.pl