INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

Agregat malarski membranowy

Model M80635

UWAGA

Nigdy nie używaj z preparatami zawierającymi dichlorometan. Nie kieruj strumienia na siebie, ludzi ani zwierzęta i nie chwytaj przewodów ciśnieniowych – rozszczelnienie przecina skórę strumieniem farby.

01 PRZEZNACZENIE PRODUKTU

Elektryczny agregat membranowy (230 V, ciśnienie robocze 225 bar) do malowania natryskowego samochodów, mebli, maszyn, budynków itp. Obsługa przez osoby, które przeczytały instrukcję. Urządzenie i opakowanie nie służą do zabawy.

02 KLUCZOWE ZAGROŻENIA I RYZYKA

- **Wtrysk farby pod skórę:** strumień i przewody pod wysokim ciśnieniem.
- **Porażenie prądem:** uszkodzona wtyczka lub przewód, deszcz i wilgoć.
- **Opary farb i rozpuszczalników:** szkodliwe dla zdrowia i łatwopalne.
- **Pożar i wybuch:** środowisko łatwopalne, palenie, iskry.

03 ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ (ŚOI) I BEZPIECZEŃSTWO

- Okulary, ochronniki słuchu, maska przeciwpyłowa/z filtrem, rękawice, pełny kombinezon roboczy; po pracy umyj ręce.
- Stosuj zalecenia i środki ochrony z ulotki rozpylanego preparatu; rozpylaj tylko środki o znanych zagrożeniach.
- Zapewnij wentylację i oświetlenie; osłoń otoczenie; dzieci i osoby postronne z dala.
- Przed podłączeniem sprawdź zgodność sieci z 230 V, podłączenie węży i włącznik w pozycji 0.
- Przed regulacją i konserwacją wyłącz, wyjmij wtyczkę i rozładuj ciśnienie (wciśnij spust).

04 NIEWŁAŚCIWE ZASTOSOWANIE (ZAKAZY)

- **ZAKAZ** używania z preparatami zawierającymi dichlorometan oraz nakładania środków łatwopalnych.
- **ZAKAZ** kierowania pistoletu na ludzi, zwierzęta i siebie.
- **ZAKAZ** palenia i wzniecania ognia w miejscu pracy; pracy w atmosferze wybuchowej.
- **ZAKAZ** przeróbek wtyczki, przeciążania urządzenia i samodzielnych napraw silnika.
- **ZAKAZ** używania drutu i ostrych przedmiotów do czyszczenia dyszy; rozbierania pistoletu z zaschniętą farbą.
- **ZAKAZ** jedzenia i przechowywania żywności w pomieszczeniu malowanym.

05 PODSTAWOWA PROCEDURA OBSŁUGI

1. **Przygotowanie:** Osłoń otoczenie; malowana powierzchnia sucha, czysta i odtłuszczona; farba o lepkości 18 ± 2 s.
2. **Odpowietrzenie:** Wąż ssawny i przelewowy w farbie; odkręć zawór przelewowy w lewo i czekaj do ustąpienia pęcherzyków.
3. **Ciśnienie:** Ustaw zawór przelewowy w pozycji pracy (w prawo); wydatek reguluj regulatorem ciśnienia (manometr).
4. **Malowanie:** Pistolet prowadź równolegle do powierzchni z odległości ok. 200 mm.

06 KONSERWACJA I SKŁADOWANIE

- Po pracy lub zmianie koloru przepłucz pompę i linię wysokociśnieniową wodą lub rozcieńczalnikiem właściwym dla farby; pistolet oczyść pędzelkiem.
- Składuj czysty agregat w suchym, nienasłonecznionym miejscu; przy postoju powyżej 3 tygodni użyj preparatu konserwującego do agregatów membranowych.
- Typowe usterki: zatkany filtr ssawny, nieszczelny wąż ssawny, uszkodzona membrana, zużyta dysza.

07 UTYLIZACJA

- Zużytego urządzenia elektrycznego nie wyrzucaj z odpadami komunalnymi. Przekaż do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego.

08 DANE TECHNICZNE I IDENTYFIKACJA

PARAMETR	WARTOŚĆ
Model	M80635
Napięcie zasilania	230 V
Klasa izolacji	II
Ciśnienie robocze	225 bar
Wydajność	4 l/min
Obroty silnika	28 500 obr/min
Waga	38 kg

09 PRODUCENT

MAR-POL Ściana Spółka komandytowa
Suchowola 6/a
26-020 Chmielnik, Polska
E-mail: obsluga@mar-pol.sklep.pl