INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

Chwastownik elektryczny

Model M02100

UWAGA

Strumień powietrza i dysza osiągają 500–600 °C. Nigdy nie kieruj strumienia na ludzi ani zwierzęta i nie dotykaj dyszy podczas pracy i tuż po niej. Nie używaj przy suchych roślinach – grozi pożarem.

01 PRZEZNACZENIE PRODUKTU

Elektryczny chwastownik na gorące powietrze (230 V, 2000 W) do wypalania chwastów i mchu z kostki, tarasów i powierzchni niepalnych. Wymienne nasadki: punktowa (mech) i rozłożysta (chwasty liściaste).

02 KLUCZOWE ZAGROŻENIA I RYZYKA

- **Poparzenia:** gorące powietrze, dysza i obudowa – także po wyłączeniu.
- **Pożar:** suche rośliny, palne podłoże, kontakt dyszy z przewodem.
- **Porażenie prądem:** wilgoć, opady, uszkodzona wtyczka lub przewód.
- **Atmosfera wybuchowa:** palne ciecze, gazy i opary w miejscu pracy.

03 ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ (ŚOI) I BEZPIECZEŃSTWO

- Okulary ochronne, grube rękawice odporne na temperaturę powyżej 600 °C, odzież ochronna.
- Przed podłączeniem sprawdź zgodność napięcia z tabliczką, stan nasadek i włącznik w pozycji wyłączonej.
- Przewód zasilający i palne elementy trzymaj z dala od gorącej dyszy.
- Przygotuj gaśnicę proszkową lub koc gaśniczy; urządzenie elektryczne gaś tylko gaśnicą proszkową.
- W długiej pracy rób przerwy na schłodzenie; przy awarii odłóż na niepalną powierzchnię i wyjmij wtyczkę.

04 NIEWŁAŚCIWE ZASTOSOWANIE (ZAKAZY)

- **ZAKAZ** kierowania strumienia na ludzi, zwierzęta i siebie.
- **ZAKAZ** pracy przy suchych pędach i resztkach roślin oraz na palnym podłożu.
- **ZAKAZ** pracy w deszczu, na mokro i w atmosferze wybuchowej.
- **ZAKAZ** odkładania gorącego urządzenia na powierzchnie palne lub odkształcalne.
- **ZAKAZ** wymiany nasadek pod napięciem i przed ostygnięciem.
- **ZAKAZ** modyfikowania wtyczki i samodzielnych napraw.

05 PODSTAWOWA PROCEDURA OBSŁUGI

1. **Nasadka:** Przy odłączonym zasilaniu i zimnym urządzeniu nasuń nasadkę właściwą do zadania.
2. **Uruchomienie:** Podłącz zasilanie; włącz przesuwając przełącznik na rękojeści w górę.
3. **Praca:** Kieruj strumień na chwasty na kostce lub tarasie; pilnuj, by dysza nie dotykała przewodu ani materiałów palnych.
4. **Zakończenie:** Wyłącz, wyjmij wtyczkę i odłóż na niepalną powierzchnię do całkowitego ostygnięcia.

06 KONSERWACJA I SKŁADOWANIE

- Przed konserwacją i składowaniem odczekaj do pełnego wystygnięcia; czyść sprężonym powietrzem o ciśnieniu max 2 bar.
- Składuj w miejscu niedostępnym dla dzieci, o możliwie stałej temperaturze.
- Przy dymieniu lub zapachu spalenizny nie naprawiaj samodzielnie – skontaktuj się z dystrybutorem / serwisem.

07 UTYLIZACJA

- Zużytego urządzenia elektrycznego nie wyrzucaj z odpadami komunalnymi. Przekaż do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego.

08 DANE TECHNICZNE I IDENTYFIKACJA

PARAMETR	WARTOŚĆ
Model	M02100
Zasilanie	230 V
Moc	2000 W
Przepływ powietrza	500 l
Temperatura	600 °C
Masa brutto	1,75 kg

09 PRODUCENT

MAR-POL Ściana Spółka komandytowa
Suchowola 6/a
26-020 Chmielnik, Polska
E-mail: obsluga@mar-pol.sklep.pl