INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

Polerka samochodowa

Model M80493

UWAGA

Polerka służy wyłącznie do polerowania – nie używaj jej do szlifowania ani cięcia. Nie odkładaj narzędzia przed całkowitym zatrzymaniem tarczy. Przed regulacją i wymianą akcesoriów wyjmij wtyczkę z gniazda.

01 PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- Elektryczna polerka 230 V z tarczą 180 mm do polerowania powierzchni metalowych, drewnianych i z materiałów mineralnych przy pracach konserwatorskich i renowacyjnych.

02 KLUCZOWE ZAGROŻENIA I RYZYKA

- **Odbicie narzędzia:** zakleszczenie tarczy na narożnikach i krawędziach.
- **Pochwycenie:** luźna odzież, sznurki pokrowca, przewód zasilający przy tarczy.
- **Odpryski:** uszkodzone akcesoria i fragmenty materiału.
- **Porażenie prądem, hałas i drgania:** wilgoć, pył metalowy w silniku, długotrwała praca.

03 ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ (ŚOI) I BEZPIECZEŃSTWO

- Okulary lub osłona twarzy, ochronniki słuchu, rękawice, w razie potrzeby maska przeciwpyłowa i fartuch.
- Przed pracą sprawdź obudowę, przewód, wtyczkę i tarczę; uszkodzonych nie używaj.
- Akcesoria o dopuszczalnej prędkości ≥ prędkości polerki i właściwej średnicy; luźne sznurki pokrowca zepnij lub odetnij.
- Trzymaj pewnie, z uchwytem dodatkowym; przewód z dala od tarczy; włącznik wyłączony przed podłączeniem.
- Na zewnątrz używaj odpowiedniego przedłużacza, w wilgoci – zabezpieczenia różnicowoprądowego.

04 NIEWŁAŚCIWE ZASTOSOWANIE (ZAKAZY)

- **ZAKAZ** szlifowania, cięcia i skrawania oraz stosowania nieprzeznaczonych akcesoriów.
- **ZAKAZ** używania uszkodzonych akcesoriów i tarcz.
- **ZAKAZ** przeciążania polerki – obudowa nie może przekroczyć 60 °C – i silnego dociskania.
- **ZAKAZ** pracy w atmosferze wybuchowej, w deszczu i wilgoci.
- **ZAKAZ** uruchamiania polerki podczas przenoszenia i odkładania przed zatrzymaniem tarczy.
- **ZAKAZ** modyfikowania wtyczki i używania niesprawnego włącznika.

05 PODSTAWOWA PROCEDURA OBSŁUGI

1. **Kontrola:** Sprawdź obudowę, przewód i tarczę polerską; załóż środki ochrony.
2. **Podłączenie:** Przy wyłączonym włączniku włóż wtyczkę do gniazda 230 V.
3. **Polerowanie:** Przyjmij stabilną postawę, włącz polerkę i delikatnie przyłóż tarczę, bez dużego nacisku; uważaj na krawędzie.
4. **Zakończenie:** Wyłącz, odczekaj do zatrzymania tarczy, wyjmij wtyczkę i dokonaj przeglądu.

06 KONSERWACJA I SKŁADOWANIE

- Czyść sprężonym powietrzem (max 0,3 MPa), pędzlem lub suchą szmatką, bez środków chemicznych.
- Regularnie czyść otwory wentylacyjne – pył metalowy zwiększa ryzyko porażenia.
- Naprawy u uprawnionego serwisanta; przechowuj w oryginalnym kartonie, w zacienionym miejscu, z dala od dzieci.

07 UTYLIZACJA

- Zużytego urządzenia elektrycznego nie wyrzucaj z odpadami komunalnymi. Przekaż do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego.

08 DANE TECHNICZNE I IDENTYFIKACJA

PARAMETR	WARTOŚĆ
Model	M80493
Zasilanie	230 V / 50 Hz
Obroty znamionowe	3000 obr/min
Średnica dysku	180 mm
Wrzeciono	M14
Hałas LpA / LwA	95 / 106 dB(A) (±3)
Drgania	8,32 m/s² (±1,5)
Klasa izolacji / IP	II / IP20

09 PRODUCENT

MAR-POL Ściana Spółka komandytowa
Suchowola 6/a
26-020 Chmielnik, Polska
E-mail: obsluga@mar-pol.sklep.pl