INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

Maszynki do mielenia mięsa

Model M90130 / M90131

UWAGA

Przed czyszczeniem, wymianą elementów i opuszczeniem pomieszczenia wyłącz maszynkę i wyjmij wtyczkę. Nie wkładaj produktów twardych (kości, orzechy, mrożonki). Maszynka może pracować max 10 min, potem 10 min przerwy.

01 PRZEZNACZENIE PRODUKTU

Elektryczne maszynki 230 V do mielenia mięsa i innej żywności, z sitami i nasadkami (nadziewanie, kubbę). Wyłącznie do użytku domowego, wewnątrz pomieszczeń.

02 KLUCZOWE ZAGROŻENIA I RYZYKA

- **Skaleczenia:** nóż i świder, wkładanie rąk do pojemnika.
- **Porażenie prądem:** mokre dłonie, wilgoć, zanurzenie w wodzie, uszkodzony przewód.
- **Przegrzanie silnika:** praca ciągła ponad 10 min, twarde produkty.
- **Uszkodzenie elementów:** zmywarka, ostre środki czyszczące.

03 ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ (ŚOI) I BEZPIECZEŃSTWO

- Przed pierwszym użyciem sprawdź napięcie w gniazdku i przetrzyj urządzenie; przełącznik ON/O/R w pozycji „O”.
- Przed każdym użyciem sprawdź przewód i obudowę; uszkodzonej maszynki nie uruchamiaj.
- Do podawania żywności używaj wyłącznie przepychacza.
- Używaj tylko oryginalnych elementów; naprawy w autoryzowanym serwisie.
- Pracuj pod nadzorem, z dala od dzieci, źródeł ciepła i ostrych krawędzi.

04 NIEWŁAŚCIWE ZASTOSOWANIE (ZAKAZY)

- **ZAKAZ** używania na zewnątrz i mokrymi dłońmi.
- **ZAKAZ** mielenia kości, orzechów i produktów zamrożonych.
- **ZAKAZ** pracy ciągłej dłużej niż 10 min bez przerwy.
- **ZAKAZ** zanurzania obudowy w wodzie i mycia w zmywarce.
- **ZAKAZ** pozostawiania pracującej maszynki bez nadzoru, zwłaszcza przy dzieciach.
- **ZAKAZ** używania przez osoby bez wystarczającej sprawności i doświadczenia.

05 PODSTAWOWA PROCEDURA OBSŁUGI

1. **Montaż:** Zamontuj korpus przystawki w gnieździe i zablokuj przyciskiem; włóż świder, nóż i sito; dokręć nakrętkę w prawo.
2. **Uruchomienie:** Podłącz zasilanie przy przełączniku w pozycji „O”, następnie włącz ON.
3. **Mielenie:** Podawaj żywność przepychaczem; przy zablokowaniu użyj biegu wstecznego (R).
4. **Zakończenie:** Wyłącz („O”), wyjmij wtyczkę i odczekaj do ostygnięcia; po 10 min pracy zrób 10 min przerwy.

06 KONSERWACJA I SKŁADOWANIE

- Elementy mające kontakt z żywnością myj zaraz po użyciu w wodzie; otwory sit czyść miękką szczoteczką z tworzywa.
- Obudowę przetrzyj wilgotną tkaniną z łagodnym środkiem i wytrzyj do sucha; bez szczotek drucianych i zmywarki (elementy aluminiowe).
- Przechowuj w oryginalnym opakowaniu, w suchym i zacienionym miejscu, niedostępnym dla dzieci.

07 UTYLIZACJA

- Zużytego urządzenia elektrycznego nie wyrzucaj z odpadami komunalnymi. Przekaż do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego.

08 DANE TECHNICZNE I IDENTYFIKACJA

PARAMETR	M90130	M90131
Zasilanie	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Moc znamionowa	450 W	500 W
Moc zablokowania	800 W	1800 W
Wydajność	3 kg/min	2,5 kg/min
Praca ciągła	max 10 min	max 10 min

09 PRODUCENT

MAR-POL Ściana Spółka komandytowa
Suchowola 6/a
26-020 Chmielnik, Polska
E-mail: obsluga@mar-pol.sklep.pl