INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

Dmuchawa akumulatorowa bezszczotkowa

Model M88325

UWAGA

Nigdy nie kieruj strumienia powietrza na ludzi i zwierzęta; osoby postronne muszą być co najmniej 15 m od miejsca pracy. Nie pracuj w deszczu, przy wyładowaniach atmosferycznych ani w pobliżu paliwa i substancji łatwopalnych.

01 PRZEZNACZENIE PRODUKTU

Akumulatorowa dmuchawa z silnikiem bezszczotkowym do porządkowania ogrodu – wydmuchiwania liści, lekkich patyczków i papierków. Wszelkie inne zastosowania są niezgodne z przeznaczeniem. Nie do wody, popiołu, sierści zwierząt ani powierzchni żwirowych.

02 KLUCZOWE ZAGROŻENIA I RYZYKA

- **Wyrzucane przedmioty:** kamienie, szkło, druty i zanieczyszczenia porwane strumieniem powietrza.
- **Wciągnięcie:** luźna odzież, biżuteria, włosy, palce przy otworze wlotowym i wirniku.
- **Hałas i pył:** długotrwała ekspozycja – uszkodzenie słuchu, podrażnienie oczu i dróg oddechowych.
- **Akumulator Li-Ion:** zwarcie, uszkodzenie, przegrzanie lub ogień – pożar i wybuch.

03 ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ (ŚOI) I BEZPIECZEŃSTWO

- Okulary lub osłona twarzy, ochronniki słuchu, rękawice, długie przylegające spodnie, obuwie antypoślizgowe; w kurzu maska przeciwpyłowa.
- Przed pracą usuń z terenu kamienie, szkło, druty; sprawdź zamocowanie rury i dokręcenie śrub.
- Pracuj przy dobrym świetle, stabilnie, bez podnoszenia urządzenia powyżej ramion; nie biegaj.
- Wyjmij akumulator przed zmianą trybu, czyszczeniem, przenoszeniem i przy odejściu od urządzenia.
- Ładuj tylko ładowarką z zestawu; nie przechowuj akumulatora w temperaturze ≥ 50 °C ani na słońcu.

04 NIEWŁAŚCIWE ZASTOSOWANIE (ZAKAZY)

- **ZAKAZ** kierowania strumienia na ludzi, zwierzęta i gniazda owadów.
- **ZAKAZ** rozdmuchiwania ognia, zbierania popiołu oraz pracy na żwirze.
- **ZAKAZ** pracy w deszczu, wilgoci, przy burzy i mokrymi dłońmi.
- **ZAKAZ** uruchamiania z rurą skierowaną w górę lub z rurą źle zamontowaną albo uszkodzoną.
- **ZAKAZ** rozbierania akumulatora, zwierania styków i używania uszkodzonego akumulatora.
- **ZAKAZ** obsługi przez dzieci i osoby zmęczone lub pod wpływem alkoholu, leków, narkotyków.

05 PODSTAWOWA PROCEDURA OBSŁUGI

1. **Montaż:** Wsuń rurę wylotową – połączenie wykonuje się przez wsunięcie elementów; włóż naładowany akumulator.
2. **Przygotowanie:** Poruszaj liście grabiami; zakurzoną powierzchnię zroś wodą; sprawdź, czy w promieniu 15 m nikogo nie ma.
3. **Praca:** Wciśnij włącznik na rękojeści; kieruj strumień lekko w dół, na możliwie niskich obrotach, zgarniając liście w kupki.
4. **Zakończenie:** Zwolnij włącznik, wyjmij akumulator i sprawdź, czy urządzenie nie jest uszkodzone.

06 KONSERWACJA I SKŁADOWANIE

- Przed czyszczeniem wyjmij akumulator; czyść wilgotną szmatką, szczeliny przedmuchuj sprężonym powietrzem max 2 bar; wloty powietrza utrzymuj w czystości.
- Przechowuj w zacienionym, suchym miejscu, niedostępnym dla osób postronnych, z wyjętym akumulatorem; akumulator doładowuj co 3 miesiące.
- Transport w bagażniku, zabezpieczony pasami; akumulator z zaklejonymi stykami; naprawy wyłącznie w serwisie.

07 UTYLIZACJA

- Zużytego urządzenia i akumulatora nie wyrzucaj z odpadami komunalnymi. Przekaż je do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego oraz baterii.

08 DANE TECHNICZNE I IDENTYFIKACJA

PARAMETR	WARTOŚĆ
Model	M88325
Typ	dmuchawa akumulatorowa
Silnik	bezszczotkowy
Akumulator	Li-Ion
Parametry techniczne	wg tabliczki znamionowej

09 PRODUCENT

MAR-POL Ściana Spółka komandytowa
Suchowola 6/a
26-020 Chmielnik, Polska
E-mail: obsluga@mar-pol.sklep.pl