INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

Mieszadła elektryczne

Model M51300 / M51301 / M51302

UWAGA

Mieszadło trzymaj zawsze oburącz. Zapewnij wentylację – mieszanie substancji lotnych może wytworzyć atmosferę wybuchową. Gdy mieszadło wpadnie do zbiornika z zaprawą, natychmiast odłącz zasilanie.

01 PRZEZNACZENIE PRODUKTU

Elektryczne mieszadła 230 V (1200–1800 W) z wrzecionem M14 do mieszania farb, klejów, zapraw i innych materiałów budowlanych (mieszadło do 120 / 160 mm, do 80 / 160 l). Nie służą do miksowania żywności.

02 KLUCZOWE ZAGROŻENIA I RYZYKA

- **Utrata kontroli:** szarpnięcie narzędzia, niezabezpieczony pojemnik, praca jedną ręką.
- **Porażenie prądem:** woda lub zaprawa na obudowie, przewód pochwycony przez mieszadło lub wiadro.
- **Wybuch i opary:** mieszanie substancji lotnych bez wentylacji, wdychanie pyłu.
- **Pochwycenie:** luźna odzież, włosy lub rękawice przy wirującym mieszadle.

03 ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ (ŚOI) I BEZPIECZEŃSTWO

- Gogle ochronne, rękawice, maska przeciwpyłowa; bez luźnej odzieży i biżuterii, włosy upięte.
- Ustaw pojemnik stabilnie i zabezpiecz go przed przesunięciem; prowadź przewód z dala od miejsca pracy.
- Przed pracą sprawdź, czy mieszadło nie jest uszkodzone i pasuje do wrzeciona M14.
- Wyposażenie wymieniaj tylko po wyjęciu wtyczki z gniazda; usuń klucze przed włączeniem.
- Stosuj się do zaleceń producenta mieszanej zaprawy; dzieci i osoby postronne z dala.

04 NIEWŁAŚCIWE ZASTOSOWANIE (ZAKAZY)

- **ZAKAZ** pracy jedną ręką.
- **ZAKAZ** miksowania żywności.
- **ZAKAZ** pracy w atmosferze wybuchowej i bez wentylacji.
- **ZAKAZ** narażania narzędzia na opady i wilgoć oraz chlapanie cieczy na obudowę.
- **ZAKAZ** przerabiania gniazda wrzeciona i stosowania akcesoriów nieprzystosowanych do obrotów.
- **ZAKAZ** pracy pod wpływem alkoholu, leków lub w zmęczeniu.

05
PODSTAWOWA PROCEDURA OBSŁUGI

1. **Przygotowanie:** Sprawdź zgodność napięcia z tabliczką; przy wyjętej wtyczce wkręć mieszadło dobrane do lepkości materiału na wrzeciono M14.
2. **Uruchomienie:** Chwyć urządzenie mocno oburącz, ściśnij włącznik On/Off; do pracy ciągłej wciśnij blokadę włącznika.
3. **Mieszanie:** Poruszaj mieszadłem w materiale do uzyskania jednolitej masy; przy znacznym spadku obrotów natychmiast wyłącz.
4. **Zakończenie:** Odczekaj do całkowitego zatrzymania, wyjmij mieszadło z materiału, odłącz wtyczkę i wyczyść mieszadło.

06
KONSERWACJA I SKŁADOWANIE

- Po pracy, przy wyjętej wtyczce, sprawdź korpus, rękojeść, przewód z wtyczką, działanie włącznika i drożność szczelin.
- Oczyść obudowę, szczeliny i rękojeść, np. strumieniem powietrza; mieszadło umyj z resztek zaprawy.
- Iskrzenie szczotek, hałas łożysk lub nierówna praca – naprawa wyłącznie w uprawnionym serwisie na oryginalnych częściach.

07
UTYLIZACJA

- Zużytego mieszadła nie wyrzucaj z odpadami domowymi – oddaj do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego.

08
DANE TECHNICZNE I IDENTYFIKACJA

PARAMETR	M51300	M51301	M51302
Napięcie zasilania	230 V~50 Hz	230 V~50 Hz	230 V~50 Hz
Moc znamionowa	1800 W	1200 W	1600 W
Prędkość bez obciążenia	700 obr/min	680 obr/min	750 obr/min
Gwint wrzeciona	M14	M14	M14
Średnica mieszadła max	120 mm	120 mm	160 mm
Zdolność mieszania max	80 l	80 l	160 l
Waga	3,93 kg	4,13 kg	4,7 kg
LpA / LwA (K 3)	77 / 88 dB(A)	84 / 95 dB(A)	85 / 86 dB(A)
Wibracje ah (K 1,5)	2,47 m/s^2	3,87 m/s^2	3,18 m/s^2

09
PRODUCENT

MAR-POL Ściana Spółka komandytowa
Suchowola 6/a
26-020 Chmielnik, Polska
E-mail: obsluga@mar-pol.sklep.pl