INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

Pianownica pneumatyczna 50 l

Model M80599

UWAGA

Zbiornik pracuje pod ciśnieniem. Przed odkręceniem wlewu odłącz sprężone powietrze i upewnij się, że w zbiorniku nie ma ciśnienia. Nigdy nie kieruj strumienia na ludzi ani zwierzęta. Nie manipuluj przy zaworze bezpieczeństwa.

01 PRZEZNACZENIE PRODUKTU

Pneumatyczna pianownica ze zbiornikiem 50 l do nanoszenia piany aktywnej i środków myjących na pojazdy, meble ogrodowe oraz sprzęt rolniczy i budowlany. Zasilana sprężonym powietrzem.

02 KLUCZOWE ZAGROŻENIA I RYZYKA

- **Ciśnienie w zbiorniku:** otwarcie wlewu pod ciśnieniem, niekontrolowany wypływ środka.
- **Środki chemiczne:** podrażnienie oczu, skóry i dróg oddechowych przez rozpylany środek.
- **Pożar i uszkodzenie:** napełnienie substancjami palnymi lub lotnymi.
- **Poślizgnięcie:** mokre, pokryte pianą podłoże.

03 ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ (ŚOI) I BEZPIECZEŃSTWO

- Rękawice ochronne, kombinezon odporny na stosowany środek i okulary ochronne.
- Przed pracą zapoznaj się z etykietą i kartą techniczną środka.
- Stosuj roztwory obojętne (piana aktywna, szampon samochodowy); koncentrat rozrób w osobnym naczyniu.
- Na zewnątrz zwracaj uwagę na kierunek wiatru – nie pracuj pod wiatr.
- Zachowaj stabilną pozycję; utrzymuj porządek w miejscu pracy.

04 NIEWŁAŚCIWE ZASTOSOWANIE (ZAKAZY)

- **ZAKAZ** kierowania strumienia na ludzi i zwierzęta.
- **ZAKAZ** napełniania ropą, naftą, benzyną, rozpuszczalnikami i alkoholem.
- **ZAKAZ** stosowania środków o pH poniżej 7 (kwasowych) – powodują korozję zbiornika.
- **ZAKAZ** odkręcania wlewu pod ciśnieniem.
- **ZAKAZ** podłączania powietrza bez podłączonego przewodu lancy.
- **ZAKAZ** zmian konstrukcyjnych i manipulowania przy zaworach bezpieczeństwa.

05 PODSTAWOWA PROCEDURA OBSŁUGI

1. **Napełnianie:** Przy odłączonym powietrzu i bez ciśnienia odkręć korek wlewu; wlej roztwór do ¾ zbiornika i zakręć korek.
2. **Lanca:** Upewnij się, że przewód lancy jest podłączony do pianownicy.
3. **Ciśnienie:** Podłącz przyłącze sprężonego powietrza – urządzenie jest gotowe do pracy.
4. **Nakładanie:** Naciśnij spust lancy i nanoś środek zgodnie z zaleceniami jego producenta.

06 KONSERWACJA I SKŁADOWANIE

- Po pracy odłącz sprężone powietrze i rozładuj ciśnienie w zbiorniku.
- Płucz zbiornik i lancę czystą wodą, aby resztki środka nie powodowały korozji.
- Przechowuj w suchym miejscu, niedostępnym dla dzieci.

07 UTYLIZACJA

- Resztek środków myjących nie wylewaj do gleby i wód. Zużyty zbiornik przekaż do punktu zbiórki / recyklingu metali.

08 DANE TECHNICZNE I IDENTYFIKACJA

PARAMETR	WARTOŚĆ
Model	M80599
Pojemność zbiornika	50 l
Napełnianie max	¾ zbiornika
Zasilanie	sprężone powietrze
Środki	obojętne, pH ≥ 7

09 PRODUCENT

MAR-POL Ściana Spółka komandytowa
Suchowola 6/a
26-020 Chmielnik, Polska
E-mail: obsluga@mar-pol.sklep.pl