INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

Szlifierka mimośrodowa elektryczna

Model B90212

UWAGA

Tarcza obraca się jeszcze po wyłączeniu – odłóż narzędzie dopiero po jej zatrzymaniu. Praca tylko w pomieszczeniach suchych; stosuj ochronę oczu, dróg oddechowych i słuchu.

01 PRZEZNACZENIE PRODUKTU

Elektryczna szlifierka mimośrodowa 230 V z regulacją prędkości do szlifowania powierzchni drewnianych, metalowych i lakierowanych papierem ściernym na rzep, w pomieszczeniach. Obsługa przez osoby, które przeczytały instrukcję.

02 KLUCZOWE ZAGROŻENIA I RYZYKA

- **Porażenie prądem:** uszkodzony przewód lub wtyczka, praca w wilgoci.
- **Pył:** szkodliwy dla dróg oddechowych; pył może być łatwopalny.
- **Hałas i wibracje:** LwA 91 dB, LpA 80 dB; wibracje 3,07 m/s² – ryzyko uszkodzenia słuchu i układu krążenia.
- **Kontakt z tarczą:** obracająca się tarcza po wyłączeniu, zaplątanie odzieży i włosów.

03 ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ (ŚOI) I BEZPIECZEŃSTWO

- Okulary ochronne, maska przeciwpyłowa, ochronniki słuchu, rękawice.
- Podłącz urządzenie do pyłu (worek lub odciąg); regularnie opróżniaj worek.
- Przewód trzymaj z dala od tarczy; sprawdzaj go przed użyciem.
- Obrabiany element zamocuj; stabilna postawa; narzędzie przykładaj do materiału dopiero po uruchomieniu.
- Instalacja z wyłącznikiem różnicowoprądowym (RCD 30 mA); sprawdź zgodność napięcia z tabliczką.

04 NIEWŁAŚCIWE ZASTOSOWANIE (ZAKAZY)

- **ZAKAZ** używania w wilgoci, na mokrych materiałach i w deszczu.
- **ZAKAZ** używania z uszkodzonym przewodem, wtyczką lub obudową.
- **ZAKAZ** odkładania narzędzia przed zatrzymaniem tarczy.
- **ZAKAZ** szlifowania azbestu, ołowiu, substancji łatwopalnych i innych materiałów szkodliwych oraz pracy w atmosferze wybuchowej.
- **ZAKAZ** czyszczenia wodą i ingerencji w urządzenie poza serwisem.
- **ZAKAZ** obsługi przez dzieci i osoby nieznające instrukcji.

05 PODSTAWOWA PROCEDURA OBSŁUGI

1. **Przygotowanie:** Wyjmij wtyczkę z gniazda; załóż papier ścierny z otworami zgodnymi z padem i dopasuj worek na pył.
2. **Włączenie:** Włącz przełącznik; prędkość 4000–10 000 obr/min reguluj przyciskami „+” i „–” (wskaźnik LED).
3. **Praca:** Prowadź szlifierkę równomiernie, bez nadmiernego docisku.
4. **Zakończenie:** Wyłącz, poczekaj na zatrzymanie tarczy, odłącz od sieci.

06
KONSERWACJA I SKŁADOWANIE

- Przed konserwacją odłącz od sieci; czyść szczotką lub sprężonym powietrzem, bez wody; po pracy lub co 4 godziny usuń pył i czyść szczeliny wentylacyjne.
- Przy nadmiernym iskrzeniu sprawdź szczotki węglowe; wymieniaj zużyte części.
- Naprawy w autoryzowanym serwisie; przechowuj w suchym miejscu, poza zasięgiem dzieci.

07
UTYLIZACJA

- Zużytego sprzętu elektrycznego nie wolno wyrzucać do odpadów komunalnych (symbol selektywnej zbiórki WEEE). Przekazać do punktu zbiórki elektroodpadów.

08
DANE TECHNICZNE I IDENTYFIKACJA

PARAMETR	WARTOŚĆ
Model	B90212 (w tabeli: B90210)
Napięcie / częstotliwość	230 V / 50 Hz
Moc znamionowa / maks.	450 W / 1050 W
Prędkość obrotowa	4000–10 000 obr/min
Skok mimośrodu	5 mm
Klasa ochronności	II
Hałas	LpA 80 dB (K = 3), LwA 91 dB (K = 3)
Wibracje	3,07 m/s², K = 1,5 m/s²

09
PRODUCENT

MAR-POL Ściana Spółka komandytowa
Suchowola 6/a
26-020 Chmielnik, Polska
E-mail: obsluga@mar-pol.sklep.pl