INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

Ostrzałka do łańcuchów pił

Model M79101, M79102

UWAGA

Nigdy nie używaj ostrzałki bez osłony tarczy. Instalację, wymianę tarczy i zakładanie łańcucha wykonuj przy odłączonej wtyczce. Trzymaj ręce z dala od obszaru ostrzenia.

01 PRZEZNACZENIE PRODUKTU

Elektryczna ostrzałka stołowa 230 V do ostrzenia łańcuchów pił, przykręcana do stabilnego podłoża. Obsługa przez osoby, które przeczytały instrukcję i znają przepisy BHP.

02 KLUCZOWE ZAGROŻENIA I RYZYKA

- **Kontakt z tarczą:** wirująca tarcza, zdjęta osłona, ręce w obszarze ostrzenia.
- **Iskry i odpryski:** iskry przy ostrzeniu, łatwopalne ciecze i gazy.
- **Porażenie prądem:** uszkodzony przewód, wilgoć, deszcz.
- **Hałas i wibracje:** LpA 85 dB, wibracje 3,21 m/s².

03 ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ (ŚOI) I BEZPIECZEŃSTWO

- Okulary ochronne; strój bez luźnych elementów i biżuterii, długie włosy zabezpieczone.
- Ostrzałkę przykręć do stabilnego podłoża dwiema śrubami przez otwory w podstawie; miejsce dobrze oświetlone, suche.
- Łańcuch oczyść bez cieczy łatwopalnych i zabezpiecz blokadą przed przesuwaniem.
- Przed uruchomieniem sprawdź przewód i kompletność; upewnij się, że w pobliżu nie ma osób postronnych.
- Odłącz od sieci po pracy i przy konserwacji.

04 NIEWŁAŚCIWE ZASTOSOWANIE (ZAKAZY)

- **ZAKAZ** używania ostrzałki bez osłony tarczy oraz zdejmowania osłon przy urządzeniu podłączonym do sieci.
- **ZAKAZ** używania tarczy o wymiarach innych niż w specyfikacji (145 × 22,2 mm) i przekraczania maksymalnych parametrów.
- **ZAKAZ** używania w deszczu, wilgoci i w obecności łatwopalnych cieczy lub gazów.
- **ZAKAZ** noszenia ostrzałki za przewód i wyciągania wtyczki przez ciągnięcie za kabel.
- **ZAKAZ** przeróbek oraz demontażu urządzenia.

05 PODSTAWOWA PROCEDURA OBSŁUGI

1. **Montaż tarczy:** Przy odłączonej wtyczce zdejmij osłonę, odkręć nakrętkę i załóż nową tarczę; nakrętkę dokręć ręcznie, bez narzędzi; załóż osłonę.
2. **Ustawienie:** Zablokuj łańcuch dźwignią L w prowadnicy, ustaw kąt ostrzenia pokrętłem koła i głębokość blokadą K.
3. **Ostrzenie:** Wciśnij zielony przycisk i powoli pochylaj obudowę, naostrz ząb, nie zatrzymując się zbyt długo przy jednym zębie.
4. **Kolejny ząb:** Wyłącz czerwonym przyciskiem, odblokuj łańcuch, przesuń do następnego ogniwa i zablokuj.

06 KONSERWACJA I SKŁADOWANIE

- Utrzymuj ostrzałkę i uchwyty czyste i suche; regularnie sprawdzaj przewód.
- Odłącz od sieci przed konserwacją i zmianą wyposażenia; naprawy w autoryzowanym serwisie.
- Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci.

07 UTYLIZACJA

- Zużytego sprzętu elektrycznego nie wolno wyrzucać do odpadów komunalnych (symbol selektywnej zbiórki WEEE). Przekazać do punktu zbiórki elektroodpadów.

08 DANE TECHNICZNE I IDENTYFIKACJA

PARAMETR	WARTOŚĆ
Model	M79101 / M79102
Zasilanie / moc maks.	230 V / 400 W
Obroty maks.	3000 obr/min
Masa	4,8 kg
Tarcza	145 × 22,2 mm
Hałas / wibracje	LwA 69 dB, LpA 85 dB, K = 3 dB / 3,21 m/s²

09 PRODUCENT

MAR-POL Ściana Spółka komandytowa
Suchowola 6/a
26-020 Chmielnik, Polska
E-mail: obsluga@mar-pol.sklep.pl