INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

Wyciągarka ręczna linowa

Model M80741, M80742

UWAGA

Nie przekraczaj uciągu z tabliczki znamionowej. Nigdy nie używaj do transportu ludzi ani zwierząt. Przed pracą sprawdź linę – przy pękniętych włóknach nie pracuj.

01 PRZEZNACZENIE PRODUKTU

Ręczna wyciągarka linowa (ramię robocze z zapadką) do prac transportowych i montażowych wymagających sił statycznych. Nie jako element stały i nie do ludzi i zwierząt. Obsługa przez osoby, które przeczytały instrukcję.

02 KLUCZOWE ZAGROŻENIA I RYZYKA

- **Zerwanie liny:** przeciążenie, pęknięte włókna, ostre krawędzie, splątana lub załamana lina.
- **Upadek lub zsunięcie ładunku:** zła blokada zapadki, ładunek przeciągany przez ludzi.
- **Przygniecenie i skaleczenie:** ręce na obudowie i linie podczas pracy.
- **Wyślizgnięcie:** uchwyty zabrudzone smarem lub olejem.

03 ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ (ŚOI) I BEZPIECZEŃSTWO

- Rękawice ochronne podczas pracy.
- Zamocuj wyciągarkę na twardym, równym i stabilnym podłożu; zablokuj zapadkę.
- Obserwuj ładunek przez cały czas; nikt nie może być na jego drodze.
- Utrzymuj uchwyty suche i czyste; sprawdzaj stan liny przed każdym użyciem.

04 NIEWŁAŚCIWE ZASTOSOWANIE (ZAKAZY)

- **ZAKAZ** przekraczania maksymalnego uciągu (tabliczka).
- **ZAKAZ** transportu ludzi i zwierząt oraz przemieszczania jednego ładunku dwiema lub więcej wyciągarkami.
- **ZAKAZ** używania ze splątaną, załamaną lub uszkodzoną liną i stykania liny z ostrymi krawędziami.
- **ZAKAZ** trzymania rąk i przedmiotów na obudowie i linie podczas pracy.
- **ZAKAZ** ingerowania w konstrukcję wyciągarki.
- **ZAKAZ** stosowania jako element stały.

05 PODSTAWOWA PROCEDURA OBSŁUGI

1. **Montaż:** Rozwiń linę tak, aby otwory mocujące były dostępne, i przymocuj na stabilnym podłożu; zablokuj zapadkę.
2. **Wciąganie:** Poruszaj ramieniem roboczym, aby wciągnąć przedmiot lub zwinąć linę.
3. **Zwolnienie:** Naciągnij ramię robocze do zwolnienia zapadki.

06 KONSERWACJA I SKŁADOWANIE

- Utrzymuj czystość, wolną od smarów; oliwić tylko części ruchome.
- Przy składowaniu zabezpiecz metalowe elementy przed korozją środkiem lub olejem technicznym.
- Linę kontroluj przed każdym użyciem.

07 UTYLIZACJA

- Zużyte narzędzie nie jest odpadem komunalnym. Przekazać do punktu recyklingu metali.

08 DANE TECHNICZNE I IDENTYFIKACJA

PARAMETR	4T (M80741 LUB M80742)	2T (M80742 LUB M80741)
Uciąg maks.	4000 kg	2000 kg
Grubość liny	6 mm	4,5 mm
Długość liny	2,5 m	2,5 m
Przełożenie ramienia	1:15	1:15

09 PRODUCENT

MAR-POL Ściana Spółka komandytowa
Suchowola 6/a
26-020 Chmielnik, Polska
E-mail: obsluga@mar-pol.sklep.pl