INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

Myjka akumulatorowa

Model M90139

UWAGA

Nigdy nie kieruj strumienia wody na ludzi ani zwierzęta. Nie używaj myjki z uszkodzonym akumulatorem, w deszczu i wilgotną pogodę. Ładuj akumulator wyłącznie oryginalną ładowarką.

01 PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- Samozasysająca myjka akumulatorowa do użytku domowego – do mycia samochodów, motocykli, rowerów, łodzi, elewacji, klimatyzatorów, mebli i ścieżek ogrodowych. Pobiera wodę (max +40 °C) z dowolnego pojemnika; nie podłącza się jej do sieci wodociągowej.

02 KLUCZOWE ZAGROŻENIA I RYZYKA

- **Strumień pod ciśnieniem:** obrażenia przy skierowaniu na ludzi i zwierzęta, uszkodzenie lakieru i miękkich powierzchni.
- **Akumulator litowy:** pożar przy uszkodzeniu, przeładowaniu lub nieoryginalnej ładowarce.
- **Porażenie / zwarcie:** ładowarka w wilgoci, praca w deszczu.
- **Uszkodzenie pompy:** praca bez zanurzonego węża i filtra, woda cieplejsza niż 40 °C.

03 ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ (ŚOI) I BEZPIECZEŃSTWO

- Okulary ochronne i rękawice; obuwie antypoślizgowe na mokrej powierzchni.
- Przed pierwszym użyciem w pełni naładuj akumulator (3–5 h, w temp. +10 – +30 °C).
- Zawsze używaj zanurzeniowego filtra wody; zalecany pojemnik min. 5 l.
- Dobierz dyszę: 0° – punktowo (nie na lakier, drewno, plastik), 40° – powierzchnie delikatne.
- Pracuj w temperaturze otoczenia od +5 °C; nie dopuszczaj do całkowitego rozładowania akumulatora.

04 NIEWŁAŚCIWE ZASTOSOWANIE (ZAKAZY)

- **ZAKAZ** kierowania strumienia na ludzi i zwierzęta oraz używania myjki jako zabawki.
- **ZAKAZ** podłączania do sieci wodociągowej i używania wody cieplejszej niż 40 °C.
- **ZAKAZ** włączania bez zanurzonego węża doprowadzającego wodę.
- **ZAKAZ** pracy w deszczu, wilgotną pogodę i poniżej +5 °C.
- **ZAKAZ** używania uszkodzonego akumulatora i nieoryginalnych ładowarek.
- **ZAKAZ** obsługi przez dzieci i osoby o ograniczonej sprawności fizycznej lub psychicznej.

05 PODSTAWOWA PROCEDURA OBSŁUGI

1. **Montaż:** Załóż dyszę na lancę (pierścień blokady), przykręć lancę do pistoletu, podłącz wąż i załóż filtr na jego końcu.
2. **Akumulator:** Wsuń naładowany akumulator do uchwytu pistoletu do kliknięcia.
3. **Mycie:** Zanurz wąż w pojemniku z wodą, wciśnij spust – pompa zassie wodę; kieruj strumień na czyszczoną powierzchnię.
4. **Zakończenie:** Wyjmij akumulator, odłącz elementy, usuń wodę z węża i osusz części przed schowaniem.

06 KONSERWACJA I SKŁADOWANIE

- Przy przerywanym strumieniu sprawdź, czy wąż nie jest skręcony, i wypłucz filtr zanurzeniowy.
- Przechowuj w suchym, wentylowanym miejscu w temp. 0 – 40 °C, wilgotność max 80 %, niedostępnym dla dzieci.
- Transport w bagażniku z wyjętym akumulatorem; ładowarkę odłączaj od sieci po naładowaniu.

07 UTYLIZACJA

- Zużytego urządzenia i akumulatora nie wyrzucaj z odpadami komunalnymi. Przekaż je do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego oraz baterii.

08 DANE TECHNICZNE I IDENTYFIKACJA

PARAMETR	WARTOŚĆ
Model	M90139
Zasilanie	akumulator litowy
Czas ładowania	3–5 h
Maks. temperatura wody	40 °C
Temp. pracy	od +5 °C
Dysze	0°, 40°, pianownica

09 PRODUCENT

MAR-POL Ściana Spółka komandytowa
Suchowola 6/a
26-020 Chmielnik, Polska
E-mail: obsluga@mar-pol.sklep.pl