INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

Agregat malarski pneumatyczny 8 l

Model M80638

UWAGA

Nigdy nie używaj z preparatami zawierającymi dichlorometan. Nie kieruj strumienia na siebie ani na inne osoby – ciśnienie zrywa skórę i wtłacza farbę do rany. Nie maluj substancjami łatwopalnymi.

01 PRZEZNACZENIE PRODUKTU

Pneumatyczny agregat do malowania natryskowego (zbiornik 8 l, ciśnienie zasilania 6–8 bar) do nanoszenia farb na samochody, meble, maszyny, budynki itp. Obsługa przez osoby, które przeczytały instrukcję. Nie do zabawy.

02 KLUCZOWE ZAGROŻENIA I RYZYKA

- **Wtrysk farby pod skórę:** strumień pod wysokim ciśnieniem.
- **Opary farb i rozpuszczalników:** szkodliwe dla zdrowia i łatwopalne.
- **Pożar i wybuch:** środowisko łatwopalne, palenie, iskry.
- **Nadmierne ciśnienie:** zbiornik pod ciśnieniem, wylot farby przy odłączonym wężu.

03 ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ (ŚOI) I BEZPIECZEŃSTWO

- Okulary, ochronniki słuchu, maska przeciwpyłowa/z filtrem, rękawice, pełny kombinezon roboczy.
- Stosuj zalecenia i środki ochrony z ulotki rozpylanego preparatu.
- Zapewnij wentylację i oświetlenie; usuń źródła ognia.
- Przed każdym podniesieniem i przeniesieniem zamknij zawór ciśnieniowy; ciśnienie sieci zgodne z 8 bar.
- Przed konserwacją i odłączeniem węża zamknij zawór główny i rozładuj ciśnienie (wciśnij spust).

04 NIEWŁAŚCIWE ZASTOSOWANIE (ZAKAZY)

- **ZAKAZ** używania z preparatami zawierającymi dichlorometan.
- **ZAKAZ** kierowania pistoletu na ludzi, zwierzęta i siebie.
- **ZAKAZ** nakładania środków łatwopalnych, palenia i wzniecania ognia w miejscu pracy.
- **ZAKAZ** przekraczania 8 bar i zwiększania ciśnienia w zbiorniku bez podłączonych węży.
- **ZAKAZ** używania drutu i ostrych przedmiotów do czyszczenia dyszy.
- **ZAKAZ** jedzenia i przechowywania żywności w pomieszczeniu malowanym; pracy narzędzi elektrycznych w pomieszczeniu.

05 PODSTAWOWA PROCEDURA OBSŁUGI

1. **Przed uruchomieniem:** Wypłucz zbiornik i pistolet z konserwanta; połączenia gwintowane uszczelnij teflonem (poza przyłączami baryłkowymi).
2. **Przygotowanie farby:** Lepkość 18 ± 2 s; rozcieńcz zgodnie z producentem; zamknij i dokręć zbiornik.
3. **Odpowietrzenie:** Wąż powietrza i farby na miejscu, zawór zamknięty; powoli otwórz zawór i obserwuj wycieki; pierwszy spust – tylko powietrze.
4. **Malowanie:** Pistolet równolegle do powierzchni; wydatek reguluj regulatorem ciśnienia (manometr).

06 KONSERWACJA I SKŁADOWANIE

- Po pracy lub zmianie koloru przepłucz agregat rozcieńczalnikiem odpowiednim do farby i oczyść pistolet pędzelkiem.
- Składuj w suchym, nienasłonecznionym miejscu; nigdy nie zostawiaj zabrudzonego sprzętu; przy postoju powyżej 3 tygodni użyj preparatu konserwującego do agregatów membranowych.
- Typowe usterki: zatkany filtr ssawny, nieszczelny wąż, uszkodzona membrana, zużyta dysza.

07 UTYLIZACJA

- Zużyte narzędzie nie jest odpadem komunalnym. Przekazać do punktu recyklingu metali.

08 DANE TECHNICZNE I IDENTYFIKACJA

PARAMETR	WARTOŚĆ
Model	M80638
Ciśnienie zasilania	6–8 bar
Pojemność zbiornika	8 l

09 PRODUCENT

MAR-POL Ściana Spółka komandytowa
Suchowola 6/a
26-020 Chmielnik, Polska
E-mail: obsluga@mar-pol.sklep.pl