INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

Pompa ogrodowa

Model M79960

UWAGA

Zasilaj pompę tylko z uziemionego gniazda z wyłącznikiem różnicowoprądowym ≤ 20 mA. Przed pierwszym uruchomieniem zalej korpus pompy wodą – praca na sucho niszczy pompę. Przed każdą czynnością przy pompie odłącz zasilanie.

01 PRZEZNACZENIE PRODUKTU

Elektryczna pompa ogrodowa 230 V (1200 W, przyłącze 1") do pompowania czystej wody o temperaturze do 35 °C ze studni i zbiorników. Nie do wody pitnej, wody z piaskiem i cieczy żrących; zakaz podłączania do sieci wodociągowej.

02 KLUCZOWE ZAGROŻENIA I RYZYKA

- **Porażenie prądem:** wilgoć, deszcz, brak uziemienia lub RCD, nieodpowiedni przedłużacz.
- **Uszkodzenie pompy:** praca na sucho, zapowietrzenie, zablokowany wylot, piasek.
- **Ciecz pod ciśnieniem:** wypływ wody przy spuszczaniu i demontażu.
- **Zamarznięcie:** pozostawienie wody w pompie w okresie mrozów.

03 ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ (ŚOI) I BEZPIECZEŃSTWO

- Gniazdo z uziemieniem i RCD ≤ 20 mA; na zewnątrz przedłużacz IP44; instalacja o wystarczającej wydajności prądowej.
- Ustaw pompę na płaskiej powierzchni, chronionej przed deszczem, śniegiem i mrozem.
- Rura ssąca szczelna, ze spadkiem, z koszem i zaworem zwrotnym min. 35 cm nad dnem studni.
- Zaleca się sterownik chroniący przed suchobiegiem i zablokowaniem; zabezpiecz instalację przed nadmiernym ciśnieniem.
- Dzieci z dala od pracującej pompy.

04 NIEWŁAŚCIWE ZASTOSOWANIE (ZAKAZY)

- **ZAKAZ** podłączania pompy do sieci wodociągowej.
- **ZAKAZ** pompowania wody pitnej, wody z piaskiem i cieczy żrących.
- **ZAKAZ** pracy na sucho i wynurzania rury ssącej podczas pracy.
- **ZAKAZ** blokowania wylotu pompy.
- **ZAKAZ** stosowania węża w oplocie metalowym po stronie ssawnej.
- **ZAKAZ** używania w deszczu i dużej wilgotności oraz bez uziemienia.

05 PODSTAWOWA PROCEDURA OBSŁUGI

1. **Instalacja:** Podłącz rurę ssącą i tłoczną (uszczelnij pastą lub teflonem, bez pakuł).
2. **Zalanie:** Zalej komorę pompy wodą przez otwór zalewowy i zakręć korek.
3. **Uruchomienie:** Odkręć krany w instalacji, włącz pompę włącznikiem na silniku i odpowietrz układ.
4. **Postój / zima:** Wyłącz, wyjmij wtyczkę, zamknij zawór, otwórz kran, wykręć korki i spuść wodę.

06 KONSERWACJA I SKŁADOWANIE

- Przed pracami odłącz zasilanie; przy spuszczaniu wody uważaj na ciecz pod ciśnieniem.
- Po dłuższym postoju bez wody odblokuj wał przed uruchomieniem.
- Na zimę zdemontuj pompę i przechowuj w suchym, nieprzemarzającym miejscu.

07 UTYLIZACJA

- Nie wyrzucaj z odpadami domowymi – oddaj do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

08 DANE TECHNICZNE I IDENTYFIKACJA

PARAMETR	WARTOŚĆ
Model	M79960
Zasilanie	230 V / 50 Hz
Moc znamionowa	1200 W
Przepływ	3500 l/h
Wysokość podnoszenia	46 m
Głębokość zasysania	8 m
Przyłącze	1"
Temp. wody max	35 °C

09 PRODUCENT

MAR-POL Ściana Spółka komandytowa
Suchowola 6/a
26-020 Chmielnik, Polska
E-mail: obsluga@mar-pol.sklep.pl