INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

Elektryczny klucz udarowy 3/4"

Model M80491

UWAGA

Klucz trzymaj zawsze oburącz i stosuj wyłącznie nasadki udarowe. Gdy śruba nie puszcza, nie trzymaj włącznika dłużej niż 3 s. Nasadki wymieniaj tylko po wyjęciu wtyczki z gniazda.

01 PRZEZNACZENIE PRODUKTU

Elektryczny klucz udarowy 230 V / 1100 W z zabierakiem 3/4" (do 800 Nm) do dokręcania i odkręcania śrub i nakrętek, ze sprzęgłem przeciążeniowym. Przeznaczony do użytku w gospodarstwach domowych, nie do pracy zawodowej.

02 KLUCZOWE ZAGROŻENIA I RYZYKA

- **Pęknięcie nasadki:** nasadki nieudarowe, uszkodzone lub źle dobrane do śruby.
- **Utrata kontroli:** odrzut przy zadziałaniu sprzęgła, praca jedną ręką.
- **Porażenie prądem:** uszkodzony przewód, wilgoć, kontakt z uziemionymi powierzchniami.
- **Hałas i wibracje:** do 100 dB(A) i 10,04 m/s^2.

03 ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ (ŚOI) I BEZPIECZEŃSTWO

- Okulary ochronne, rękawice, ubiór ochronny i ochronniki słuchu; bez luźnej odzieży i biżuterii.
- Sprawdź zgodność napięcia z tabliczką znamionową i stan przewodu z wtyczką.
- Używaj sprawnych nasadek udarowych dopasowanych do wrzeciona i śruby.
- Przed włączeniem usuń klucze regulacyjne; upewnij się, że włącznik jest wyłączony przy podłączaniu.
- Utrzymuj równowagę, porządek i oświetlenie; dzieci i osoby postronne z dala.

04 NIEWŁAŚCIWE ZASTOSOWANIE (ZAKAZY)

- **ZAKAZ** stosowania nasadek nieprzeznaczonych do narzędzi udarowych.
- **ZAKAZ** przerabiania gniazd kluczy i wrzeciona.
- **ZAKAZ** trzymania włącznika dłużej niż 3 s, gdy śruba nie puszcza.
- **ZAKAZ** pracy w deszczu, wilgoci i atmosferze wybuchowej.
- **ZAKAZ** pracy jedną ręką oraz w zmęczeniu lub pod wpływem alkoholu i leków.
- **ZAKAZ** modyfikowania wtyczki i stosowania adapterów gniazdka.

05 PODSTAWOWA PROCEDURA OBSŁUGI

1. **Przygotowanie:** Ręcznie nakręć śrubę lub nakrętkę (min. 4 obroty); przy wyjętej wtyczce załóż właściwą nasadkę udarową.
2. **Kierunek:** Podłącz zasilanie, chwyć klucz oburącz, nasuń nasadkę; F – dokręcanie, R – odkręcanie.
3. **Praca:** Naciśnij włącznik; po zadziałaniu sprzęgła przeciążeniowego puść go i odczekaj do zatrzymania.
4. **Zakończenie:** Zwolnij włącznik, poczekaj na zatrzymanie silnika, odłącz zasilanie i oczyść narzędzie.

06 KONSERWACJA I SKŁADOWANIE

- Po pracy, przy wyjętej wtyczce, sprawdź korpus, przewód z wtyczką, włącznik i drożność szczelin wentylacyjnych.
- Oczyść obudowę i szczeliny strumieniem powietrza (maks. 0,3 MPa); w razie potrzeby odtłuść.
- Iskrzenie szczotek, hałas łożysk lub nierówna praca – naprawa tylko w uprawnionym serwisie na oryginalnych częściach.

07 UTYLIZACJA

- Zużytego klucza nie wyrzucaj z odpadami domowymi – oddaj do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego.

08 DANE TECHNICZNE I IDENTYFIKACJA

PARAMETR	M80491
Napięcie / częstotliwość	230–240 V / 50 Hz
Moc znamionowa	1100 W
Prędkość obrotowa	2200 obr/min
Moment max	800 Nm
Częstotliwość udaru	4000 /min
Zabierak	3/4" / 19 mm
Klasa / IP	II / IP20
Masa	4,1 kg
LpA / LwA (± 3)	89 / 100 dB(A)
Drgania (± 1,5)	10,04 m/s²

09 PRODUCENT

MAR-POL Ściana Spółka komandytowa
Suchowola 6/a
26-020 Chmielnik, Polska
E-mail: obsluga@mar-pol.sklep.pl