INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

Rozdrabniacz ogrodowy

Model M83275

> **UWAGA**
>
> Nigdy nie wkładaj rąk do leja wsypowego ani kanału wyrzutowego – noże obracają się jeszcze po wyłączeniu. Materiał dopychaj wyłącznie popychaczem. Przed usuwaniem zatorów, czyszczeniem i konserwacją wyjmij wtyczkę i poczekaj na zatrzymanie noży.

01 PRZEZNACZENIE PRODUKTU

Elektryczny rozdrabniacz ogrodowy 230 V (3,8 kW, IPX4) do rozdrabniania świeżych odpadów roślinnych, krzewów i gałęzi o średnicy do 40 mm, z workiem zbiorczym ok. 45 l. Wyłącznie do użytku domowego.

02 KLUCZOWE ZAGROŻENIA I RYZYKA

- **Cięcie i wciągnięcie:** wirujące noże, odzież i sznurki wciągnięte do leja.
- **Wyrzucane cząstki:** odbicie materiału przez lej, kamienie i ciała obce.
- **Porażenie prądem:** deszcz, uszkodzony przewód lub przedłużacz, brak RCD.
- **Hałas:** LpA 91,2 dB, gwarantowany LwA 101 dB.

03 ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ (ŚOI) I BEZPIECZEŃSTWO

- Ochronniki słuchu, okulary ochronne, rękawice, solidne obuwie i długie spodnie; bez luźnej odzieży i sznurków.
- Gniazdo z wyłącznikiem RCD ≤ 30 mA; przedłużacz do użytku zewnętrznego; przed pracą sprawdź przewody.
- Przed uruchomieniem sprawdź noże, śruby mocujące i obudowę; zużyte części wymieniaj kompletami.
- Ustaw rozdrabniacz na stabilnym, równym podłożu, z dala od ścian; nie na nawierzchni utwardzonej lub żwirowej.
- Dzieci, osoby postronne i zwierzęta z dala; pracuj w świetle dziennym.

04 NIEWŁAŚCIWE ZASTOSOWANIE (ZAKAZY)

- **ZAKAZ** rozdrabniania kamieni, szkła, metalu, kości, tworzyw, suchych gałęzi i tekstyliów.
- **ZAKAZ** wkładania rąk i części ciała do leja i kanału wyrzutowego.
- **ZAKAZ** pracy w deszczu i złych warunkach pogodowych.
- **ZAKAZ** stania wyżej niż podstawa urządzenia i w strefie wyrzutu.
- **ZAKAZ** używania przez dzieci i osoby niezapoznane z instrukcją.
- **ZAKAZ** użytku komercyjnego i powyżej 2000 m n.p.m.

05 PODSTAWOWA PROCEDURA OBSŁUGI

1. **Montaż:** Zamontuj podwozie, oś, koła i worek zbiorczy; sprawdź zamknięcie blokady obudowy.
2. **Uruchomienie:** Lej musi być pusty; podłącz zasilanie i włącz silnik włącznikiem.
3. **Rozdrabnianie:** Podawaj materiał stopniowo, dopychaj popychaczem; pilnuj, by kanał wyrzutowy był drożny.
4. **Zator:** Wyłącz, wyjmij wtyczkę, poczekaj na zatrzymanie noży i usuń materiał.

06 KONSERWACJA I SKŁADOWANIE

- Przed konserwacją wyjmij wtyczkę; dbaj o ostrość i czystość noży – stępione obróć, naostrz lub wymień.
- Uszkodzony przewód zasilający wymienia wyłącznie producent lub autoryzowany serwis.
- Przechowuj w suchym miejscu, niedostępnym dla dzieci; czyszczenia nie mogą wykonywać dzieci.

07 UTYLIZACJA

- Nie wyrzucaj z odpadami domowymi – oddaj do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

08 DANE TECHNICZNE I IDENTYFIKACJA

PARAMETR	WARTOŚĆ
Model	M83275
Zasilanie	220–240 V~ / 50 Hz
Moc	3,8 kW
Klasa / stopień ochrony	II / IPX4
Obroty bez obciążenia	4500 min^{-1}
Średnica gałęzi max	40 mm
Worek / masa	ok. 45 l / ok. 8,6 kg
Hałas LpA / LwA gwar.	91,2 dB / 101 dB

09 PRODUCENT

MAR-POL Ściana Spółka komandytowa
Suchowola 6/a
26-020 Chmielnik, Polska
E-mail: obsluga@mar-pol.sklep.pl