INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

Statyw do szlifierki kątowej

Model M79235 / M79236

UWAGA

Obrabiany przedmiot zawsze mocuj w zacisku – nigdy nie trzymaj go w ręce. Stosuj wyłącznie tarcze przewidziane przez producenta szlifierki, nigdy pił zębatych. Przy regulacji i mocowaniu odłącz szlifierkę od zasilania.

01 PRZEZNACZENIE PRODUKTU

Statyw z uchwytem zamieniający ręczną szlifierkę kątową w przecinarkę; zacisk na podstawie mocuje obrabiany element. M79235 – statyw do szlifierki kątowej, M79236 – statyw z posuwem, umożliwiający także cięcie wzdłużne.

02 KLUCZOWE ZAGROŻENIA I RYZYKA

- **Pęknięcie tarczy:** uszkodzona tarcza, zbyt duży nacisk, nieodpowiednia tarcza lub piła zębata.
- **Wyrwanie przedmiotu:** element niezamocowany w zacisku lub trzymany w ręce.
- **Porażenie prądem:** uszkodzony przewód szlifierki, praca w deszczu i wilgoci.
- **Iskry, pył i hałas:** cięcie metalu i innych materiałów.

03 ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ (ŚOI) I BEZPIECZEŃSTWO

- Rękawice i gogle ochronne, w razie pyłu maska przeciwpyłowa; bez luźnej biżuterii, włosy z dala od narzędzia.
- Przymocuj statyw do stabilnego blatu wszystkimi śrubami; sprawdź, czy szlifierka jest zamocowana bez luzów.
- Przed pracą obejrzyj statyw, zaciski i tarczę; uszkodzonych nie używaj.
- Przed podłączeniem sprawdź przewód zasilający; prowadź go poza obszarem cięcia.
- Utrzymuj porządek i dobre oświetlenie; zapoznaj się z instrukcją szlifierki.

04 NIEWŁAŚCIWE ZASTOSOWANIE (ZAKAZY)

- **ZAKAZ** trzymania obrabianego przedmiotu w ręce.
- **ZAKAZ** stosowania pił zębatych i tarcz niezalecanych przez producenta szlifierki.
- **ZAKAZ** pracy w deszczu i w miejscach o dużej wilgotności.
- **ZAKAZ** modyfikowania statywu.
- **ZAKAZ** pozostawiania statywu z podłączoną szlifierką bez nadzoru.
- **ZAKAZ** używania przez dzieci i osoby pod wpływem alkoholu, leków lub środków odurzających.

05 PODSTAWOWA PROCEDURA OBSŁUGI

1. **Montaż:** Przykręć ramię i uchwyt, zamocuj szlifierkę śrubami, załóż osłonę i przykręć statyw do blatu.
2. **Próba:** Uruchom szlifierkę na kilka sekund, wyłącz, odłącz zasilanie i sprawdź dokręcenie śrub.
3. **Mocowanie:** Przy odłączonym zasilaniu zamocuj przedmiot w zacisku i wyreguluj ustawienie szlifierki.
4. **Cięcie:** Naciskaj uchwyt powoli, bez nadmiernej siły; przed zmianą elementu poczekaj na zatrzymanie tarczy.

06 KONSERWACJA I SKŁADOWANIE

- Przed konserwacją odłącz zasilanie i poczekaj, aż narzędzie ostygnie; czyść suchym sprężonym powietrzem, bez środków żrących.
- Prowadnice i elementy ruchome zabezpiecz wazeliną techniczną.
- Przechowuj w oryginalnym opakowaniu, w suchym miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt; w transporcie zabezpiecz przed przesuwaniem.

07 UTYLIZACJA

- Zużyty statyw przekaż do punktu zbiórki złomu i surowców wtórnych.

08 DANE TECHNICZNE I IDENTYFIKACJA

PARAMETR	M79235	M79236
Typ	statyw do szlifierki	statyw z posuwem
Cięcie wzdłużne	–	tak
Mocowanie do blatu	4 śruby	3 śruby

09 PRODUCENT

MAR-POL Ściana Spółka komandytowa
Suchowola 6/a
26-020 Chmielnik, Polska
E-mail: obsluga@mar-pol.sklep.pl