INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

Szlifierka do gipsu RIPPER

Model M90202

UWAGA

Szlifierkę podłączaj wyłącznie do instalacji z wyłącznikiem różnicowoprądowym 30 mA i zawsze z odciągiem pyłu. Pył gipsowy jest szkodliwy – stosuj maskę przeciwpyłową i szczelne okulary. Tarcza obraca się jeszcze po wyłączeniu.

01 PRZEZNACZENIE PRODUKTU

Ręczna szlifierka 230 V / 800 W z tarczą 180 mm do szlifowania wykańczającego na sucho ścian i powierzchni pokrytych gładzią szpachlową, z regulacją obrotów i przyłączem odciągu pyłu Ø 32 mm. Do pracy wewnątrz pomieszczeń.

02 KLUCZOWE ZAGROŻENIA I RYZYKA

- **Pył gipsowy:** wdychanie pyłu, praca bez odciągu lub z odsuniętą tarczą.
- **Porażenie prądem:** uszkodzony przewód, praca na mokro, brak RCD.
- **Kontakt z tarczą:** wirująca tarcza robocza, także po wyłączeniu silnika.
- **Hałas i drgania:** LwA 90,5 dB(A), 4,41 m/s².

03 ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ (ŚOI) I BEZPIECZEŃSTWO

- Maska przeciwpyłowa, przylegające okulary ochronne, ochronniki słuchu i rękawice.
- Sprawdź zgodność napięcia z tabliczką; zasilanie z RCD ≤ 30 mA / 30 ms.
- Podłącz wąż odciągu do worka lub odkurzacza przystosowanego do pyłu gipsowego.
- Używaj rękojeści dodatkowej i trzymaj szlifierkę pewnie oburącz.
- Osoby postronne poza pomieszczeniem; nie jedz i nie pij w miejscu szlifowania.

04 NIEWŁAŚCIWE ZASTOSOWANIE (ZAKAZY)

- **ZAKAZ** pracy bez instalacji odciągającej pył.
- **ZAKAZ** szlifowania na mokro i narażania szlifierki na wilgoć.
- **ZAKAZ** dotykania ruchomych części i przewodu przed odłączeniem zasilania.
- **ZAKAZ** obsługi przez dzieci i osoby niezapoznane z instrukcją.
- **ZAKAZ** pozostawiania podłączonej szlifierki bez nadzoru.
- **ZAKAZ** stosowania nieoryginalnych części i napraw przez osoby nieuprawnione.

05
PODSTAWOWA PROCEDURA OBSŁUGI

1. **Papier:** Przy wyjętej wtyczce oczyść tarczę i przyłóż perforowany papier otworami do otworów tarczy.
2. **Odciąg:** Wsuń wąż ssący na króciec, drugi koniec do worka lub odkurzacza; ustaw siłę ssania pokrętłem.
3. **Szlifowanie:** Włącz, poczekaj na pełne obroty, przyłóż całą tarczę i przesuwaj z umiarkowanym naciskiem ruchami okrężnymi.
4. **Zakończenie:** Zwolnij włącznik, odczekaj do zatrzymania tarczy i wyjmij wtyczkę z gniazda.

06
KONSERWACJA I SKŁADOWANIE

- Wyjmij wtyczkę przed sprawdzeniem, czyszczeniem, naprawą i za każdym razem, gdy odchodzisz od urządzenia.
- Utrzymuj podzespoły w dobrym stanie, wymieniaj zużyte części; stosuj właściwy papier ścierny.
- Chroń przed wilgocią i przechowuj poza zasięgiem dzieci; naprawy tylko przez osoby uprawnione.

07
UTYLIZACJA

- Zużytej szlifierki nie wyrzucaj z odpadami domowymi – oddaj do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego.

08
DANE TECHNICZNE I IDENTYFIKACJA

PARAMETR	M90202
Napięcie zasilania	230 V / 50 Hz
Moc znamionowa	800 W
Średnica dysku	180 mm
Mocowanie dysku	M6
Prędkość obrotowa	2150 obr/min
Średnica węża	32 mm
LwA / LpA (K 3)	90,5 / 79,5 dB(A)
Wibracje (K 1,5)	4,41 m/s^2

09
PRODUCENT

MAR-POL Ściana Spółka komandytowa
Suchowola 6/a
26-020 Chmielnik, Polska
E-mail: obsluga@mar-pol.sklep.pl