INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

Piaskarka bezpyłowa 105 l

Model M80593

UWAGA

Nigdy nie kieruj strumienia ścierniwa na ludzi i zwierzęta. Przed otwarciem zbiornika lub pokrywy odkurzacza odłącz powietrze i zasilanie, rozpręż zbiornik i sprawdź, czy manometr wskazuje zero. Nie przekraczaj 120 psi.

01 PRZEZNACZENIE PRODUKTU

Piaskarka ciśnieniowa ze zbiornikiem 105 l i zintegrowanym odkurzaczem 230 V / 1200 W ze szczotką, do bezpyłowego czyszczenia strumieniowo-ściernego powierzchni. Optymalne ciśnienie 115 psi, pobór powietrza 300–700 l/min.

02 KLUCZOWE ZAGROŻENIA I RYZYKA

- **Strumień ścierniwa:** urazy oczu i skóry, odbite ziarna.
- **Ciśnienie:** otwarcie zbiornika pod ciśnieniem, niedziałający zawór bezpieczeństwa.
- **Pył ścierniwa:** szkodliwy dla płuc, zwłaszcza zawilgocone filtry.
- **Porażenie prądem:** odkurzacz zasilany 230 V, wilgoć.

03 ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ (ŚOI) I BEZPIECZEŃSTWO

- Pełny kombinezon ochronny, maska przeciwpyłowa z czystymi filtrami i rękawice.
- Kompresor o odpowiedniej wydajności; w pomieszczeniu zewnętrzne źródło powietrza.
- Używaj wyłącznie suchego ścierniwa; zbiornik napełniaj maks. do ¾.
- Zasilanie odkurzacza przez gniazdo z wyłącznikiem różnicowoprądowym.
- Osoby trzecie poza strefą pracy i warsztatem.

04 NIEWŁAŚCIWE ZASTOSOWANIE (ZAKAZY)

- **ZAKAZ** kierowania strumienia na ludzi i zwierzęta.
- **ZAKAZ** piaskowania elementów z tworzyw sztucznych.
- **ZAKAZ** przekraczania ciśnienia 120 psi.
- **ZAKAZ** otwierania zbiornika i pokrywy pod ciśnieniem lub przy włączonym zasilaniu.
- **ZAKAZ** pracy z zawilgoconymi filtrami i wilgotnym ścierniwem.
- **ZAKAZ** dociskania szczotki do powierzchni.

05 PODSTAWOWA PROCEDURA OBSŁUGI

1. **Montaż:** Zamontuj koła i rączkę, wsyp 9–15 kg suchego ścierniwa, zatrzaśnij pokrywę odkurzacza, podłącz przewody.
2. **Ciśnienie:** Ustaw kompresor na ok. 115 psi, podłącz przewód z pistoletem szybkozłączką i zasilanie 230 V.
3. **Piaskowanie:** Kieruj pistolet na obiekt, włącz odkurzacz, prowadź pistolet i szczotkę bez docisku; strumień reguluj nakrętką dyszy.
4. **Zakończenie:** Zamknij zawór powietrza, otwórz zawór dyszy do zera na manometrze, odłącz zasilanie i opróżnij filtr.

06 KONSERWACJA I SKŁADOWANIE

- Po każdej pracy wysyp zanieczyszczenia z filtra; po godzinie ciągłej pracy wydmuchaj pył.
- Filtry zmieniaj min. 3 razy dziennie przy intensywnej pracy; zawilgocony filtr wymień.
- Zużyte (zaokrąglone) ścierniwo wymieniaj; zbiornik napełniaj tylko przy zerowym ciśnieniu.

07 UTYLIZACJA

- Zużyte ścierniwo utylizuj zgodnie z jego kartą; urządzenie przekaż do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego.

08 DANE TECHNICZNE I IDENTYFIKACJA

PARAMETR	M80593
Napięcie zasilania	230 V, 50/60 Hz
Moc silnika	1200 W
Pojemność zasobnika	105 l
Pobór powietrza	300–700 l/min
Ciśnienie opt. / maks.	115 / 120 psi
Wydajność odkurzacza	152,9 m^3/h
Waga netto	43 kg

09 PRODUCENT

MAR-POL Ściana Spółka komandytowa
Suchowola 6/a
26-020 Chmielnik, Polska
E-mail: obsluga@mar-pol.sklep.pl