INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

Przyrząd do wymiany osłon przegubów

Model M57696

UWAGA

Nie przekraczaj ciśnienia 8 bar – przy wyższym ciśnieniu w sieci zastosuj regulator. Trzymaj dłonie z dala od ruchomych ramion i narzędzie z dala od twarzy. Przed czyszczeniem i konserwacją odłącz sprężone powietrze.

01 PRZEZNACZENIE PRODUKTU

Pneumatyczny przyrząd z 8 ramionami do naciągania elastycznych osłon na przeguby osi napędowych w motoryzacji. Przeznaczony dla wykwalifikowanego, przeszkolonego personelu serwisowego.

02 KLUCZOWE ZAGROŻENIA I RYZYKA

- **Przytrzaśnięcie dłoni:** rozchylające się i zamykające ramiona.
- **Pęknięcie osłony:** naciąganie bez smarowania ramion, odbicie gumy.
- **Sprężone powietrze:** zerwany lub poplątany wąż, nadmierne ciśnienie.
- **Uszkodzenie narzędzia:** pęknięcia po upuszczeniu, luźne śruby.

03 ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ (ŚOI) I BEZPIECZEŃSTWO

- Rękawice ochronne i okulary ochronne.
- Przed pracą sprawdź narzędzie pod kątem pęknięć i dokręcenie śrub; po upuszczeniu – dokładna kontrola.
- Ciśnienie max 8 bar; w razie potrzeby zastosuj regulator ciśnienia; szybkozłącze 1/4".
- Węże ułożone bez splątania; nie przenoś narzędzia za wąż.
- Obsługa tylko przez osoby pełnoletnie, przeszkolone w pracy z narzędziami pneumatycznymi.

04 NIEWŁAŚCIWE ZASTOSOWANIE (ZAKAZY)

- **ZAKAZ** przekraczania ciśnienia 8 bar.
- **ZAKAZ** wkładania dłoni między ramiona podczas pracy.
- **ZAKAZ** używania niezgodnie z przeznaczeniem.
- **ZAKAZ** modyfikowania narzędzia.
- **ZAKAZ** przenoszenia za wąż.
- **ZAKAZ** czyszczenia i naprawy przy podłączonym powietrzu.

05 PODSTAWOWA PROCEDURA OBSŁUGI

1. **Przygotowanie:** Nasmaruj ramiona; nasuń osłonę szerszym końcem tak, by ramiona lekko wystawały z węższego.
2. **Rozchylenie:** Podłącz powietrze i wciśnij przycisk, aż ramiona rozchylą się wystarczająco na przegub.
3. **Nasunięcie:** Nasuń przyrząd na przegub i wciśnij przycisk zwalniający ramiona.
4. **Zakończenie:** Zsuń osłonę na oś, wycofaj przyrząd i odłącz powietrze.

06 KONSERWACJA I SKŁADOWANIE

- Przed konserwacją odłącz sprężone powietrze; wycieraj wilgotną szmatką.
- Regularnie sprawdzaj ramiona, śruby i obudowę.
- Przechowuj w suchym miejscu, niedostępnym dla dzieci.

07 UTYLIZACJA

- Zużyty przyrząd przekaż do punktu recyklingu metali.

08 DANE TECHNICZNE I IDENTYFIKACJA

PARAMETR	WARTOŚĆ
Model	M57696
Ciśnienie max	8 bar
Rozwarcie min / max	20 / 115 mm
Liczba ramion	8
Przyłącze powietrza	szybkozłącze 1/4"

09 PRODUCENT

MAR-POL Ściana Spółka komandytowa
Suchowola 6/a
26-020 Chmielnik, Polska
E-mail: obsluga@mar-pol.sklep.pl