INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

Szlifierka do gipsu

Model M90205 / M90206 / M90207 / M90208

UWAGA

Pył gipsowy jest szkodliwy dla zdrowia – zawsze podłączaj odciąg pyłu i noś maskę przeciwpyłową oraz przylegające okulary. Zasilaj wyłącznie z instalacji z wyłącznikiem różnicowoprądowym 30 mA. Nie pracuj na mokro.

01 PRZEZNACZENIE PRODUKTU

Ręczna szlifierka do gipsu 230 V (0,75 kW, tarcza 225 mm, regulacja obrotów, oświetlenie LED) do wykańczającego szlifowania na sucho ścian i powierzchni pokrytych gładzią szpachlową, z podłączeniem odciągu pyłu. Do pracy wewnątrz pomieszczeń. Model M90206 ma łącznik łamany.

02 KLUCZOWE ZAGROŻENIA I RYZYKA

- **Pył gipsowy:** szkodliwy dla dróg oddechowych i oczu, szczególnie bez odciągu.
- **Części wirujące:** tarcza robocza obraca się jeszcze po wyłączeniu silnika; pochwycenie odzieży.
- **Porażenie prądem:** ukryte przewody w ścianie, uszkodzony przewód, wilgoć i ciecze.
- **Hałas i przeciążenie:** długotrwała praca w jednej pozycji, hałas.

03 ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ (ŚOI) I BEZPIECZEŃSTWO

- Maska przeciwpyłowa z filtrem, przylegające okulary lub osłona twarzy, ochronniki słuchu przy dłuższej pracy; bez luźnej odzieży.
- Podłącz wąż odciągu (32 mm) do worka lub odkurzacza przemysłowego i ustaw siłę ssania.
- Przed włączeniem sprawdź mocowanie perforowanego papieru na rzepie; tarcza nie może dotykać powierzchni.
- Trzymaj szlifierkę obiema rękami, z uchwytem dodatkowym, za izolowane części obudowy.
- Osoby postronne nie wchodzą do pomieszczenia; nie jedz i nie pij w miejscu szlifowania.

04 NIEWŁAŚCIWE ZASTOSOWANIE (ZAKAZY)

- **ZAKAZ** szlifowania na mokro oraz czyszczenia wodą, detergentami lub alkoholem.
- **ZAKAZ** obróbki materiałów zawierających azbest i ołów.
- **ZAKAZ** uruchamiania szlifierki opartej tarczą o powierzchnię i przenoszenia jej w ruchu.
- **ZAKAZ** używania osprzętu nieprzewidzianego przez producenta i pracy bez uchwytu dodatkowego.
- **ZAKAZ** pracy w atmosferze wybuchowej i w pobliżu cieczy oraz oparów łatwopalnych.
- **ZAKAZ** obsługi przez dzieci i osoby niezapoznane z instrukcją oraz pod wpływem alkoholu lub leków.

05 PODSTAWOWA PROCEDURA OBSŁUGI

1. **Przygotowanie:** Przyłóż papier ścierny tak, by otwory pokryły się z otworami tarczy, i dociśnij; podłącz odciąg pyłu.
2. **Uruchomienie:** Sprawdź napięcie z tabliczką; wciśnij włącznik i poczekaj na pełne obroty; prędkość dobierz pokrętłem.
3. **Szlifowanie:** Przyłóż całą tarczę do suchej powierzchni bez gwoździ i wkrętów; prowadź ruchami okrężnymi z umiarkowanym naciskiem.
4. **Zakończenie:** Zmniejsz nacisk, zwolnij włącznik; worek opróżniaj w masce, poza pomieszczeniem pracy.

06 KONSERWACJA I SKŁADOWANIE

- Przed konserwacją odłącz zasilanie; czyść szczotką i sprężonym powietrzem, także szczeliny wentylacyjne – przy całodziennej pracy również w jej połowie.
- Nie zostawiaj pyłu na narzędziu – chłonie wilgoć i twardnieje; przy nadmiernym iskrzeniu sprawdź szczotki węglowe.
- Przechowuj w suchym miejscu niedostępnym dla dzieci; naprawy wyłącznie przez osoby uprawnione.

07 UTYLIZACJA

- Zużytego elektronarzędzia nie wyrzucaj z odpadami komunalnymi. Przekaż je do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE).

08 DANE TECHNICZNE I IDENTYFIKACJA

PARAMETR	WARTOŚĆ
Model	M90205 / M90206 / M90207 / M90208
Zasilanie	230 V / 50 Hz
Klasa izolacji	II
Moc znamionowa	0,75 kW
Prędkość obrotowa	800–1750 obr/min
Dysk / mocowanie	225 mm / M14
Średnica węża	32 mm
Hałas LwA / LpA	91 / 102 dB(A) (K = 3)
Drgania	3,95 m/s² (K = 1,5)

09 PRODUCENT

MAR-POL Ściana Spółka komandytowa
Suchowola 6/a
26-020 Chmielnik, Polska
E-mail: obsluga@mar-pol.sklep.pl