INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

Ostrzałka do łańcuchów

Model M79100

UWAGA

Nigdy nie pracuj bez osłony tarczy i trzymaj ręce z dala od obszaru ostrzenia. Wymianę tarczy, zakładanie łańcucha i montaż wykonuj wyłącznie przy wtyczce wyjętej z gniazda. Używaj tylko nieuszkodzonej tarczy o wymiarze 108/23/3,2 mm.

01 PRZEZNACZENIE PRODUKTU

Elektryczna ostrzałka 230 V (85 W, 4800 obr/min) do ostrzenia łańcuchów pił łańcuchowych, montowana na stałe do stabilnego podłoża. Ustawienie kąta, głębokości i grubości ostrzenia wg zaleceń producenta łańcucha.

02 KLUCZOWE ZAGROŻENIA I RYZYKA

- **Rozerwanie tarczy:** pęknięta, zarysowana lub niewłaściwa tarcza, brak osłony.
- **Skaleczenia:** kontakt dłoni z wirującą tarczą i ostrymi zębami łańcucha.
- **Iskry i odpryski:** obrażenia oczu, zapłon cieczy łatwopalnych.
- **Porażenie prądem i hałas:** wilgoć, uszkodzony przewód; 95 dB(A).

03 ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ (ŚOI) I BEZPIECZEŃSTWO

- Okulary ochronne, ochronniki słuchu, rękawice; bez luźnej odzieży i biżuterii, długie włosy pod nakryciem głowy.
- Przed włączeniem sprawdź przewód, kompletność i osłonę; nową tarczę sprawdź pod kątem pęknięć.
- Przykręć ostrzałkę dwoma otworami podstawy do stabilnego podłoża.
- Łańcuch oczyść bez użycia cieczy łatwopalnych i wysusz przed ostrzeniem.
- Upewnij się, że w pobliżu nie ma osób postronnych; miejsce pracy dobrze oświetlone.

04 NIEWŁAŚCIWE ZASTOSOWANIE (ZAKAZY)

- **ZAKAZ** pracy bez osłony tarczy i zdejmowania osłon przy urządzeniu podłączonym do sieci.
- **ZAKAZ** używania tarcz o innych wymiarach niż w specyfikacji.
- **ZAKAZ** dokręcania nakrętki tarczy narzędziami – tylko ręcznie.
- **ZAKAZ** pracy w wilgoci, na deszczu i w obecności cieczy lub gazów łatwopalnych.
- **ZAKAZ** noszenia urządzenia za przewód i wyciągania wtyczki za przewód.
- **ZAKAZ** przekraczania parametrów urządzenia.

05 PODSTAWOWA PROCEDURA OBSŁUGI

1. **Tarcza:** Przy wyjętej wtyczce odkręć 3 wkręty osłony, zdejmij nakrętkę, załóż tarczę, dokręć ręcznie i zamontuj osłonę.
2. **Łańcuch:** Unieś blokadę łańcucha, załóż łańcuch w prowadnicy i zabezpiecz przed przesuwaniem.
3. **Ustawienia:** Ustaw kąt kołem z blokadą, głębokość blokadą i grubość pokrętłem; zablokuj łańcuch dźwignią.
4. **Ostrzenie:** Załóż środki ochrony, włącz, pochyl głowicę do zetknięcia z zębem; po pracy odłącz przewód od sieci.

06 KONSERWACJA I SKŁADOWANIE

- Przed konserwacją odłącz zasilanie; utrzymuj urządzenie w czystości.
- Regularnie sprawdzaj przewody i stan tarczy; uszkodzone elementy wymieniaj.
- Przechowuj w suchym miejscu, niedostępnym dla dzieci.

07 UTYLIZACJA

- Zużytej ostrzałki nie wyrzucaj z odpadami domowymi. Przekaż ją do punktu recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego.

08 DANE TECHNICZNE I IDENTYFIKACJA

PARAMETR	WARTOŚĆ
Model	M79100
Moc max	85 W
Zasilanie	230 V
Obroty max	4800 obr/min
Wymiar tarczy	108 / 23 / 3,2 mm
Ciśnienie akustyczne	95 dB(A) (K = 3)
Drgania	3,21 m/s² (K = 1,5)
Waga	3 kg

09 PRODUCENT

MAR-POL Ściana Spółka komandytowa
Suchowola 6/a
26-020 Chmielnik, Polska
E-mail: obsluga@mar-pol.sklep.pl