INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

Pilarka łańcuchowa akumulatorowa 6"

Model M66163

UWAGA

Nie dotykaj materiału czubkiem prowadnicy – grozi to gwałtownym odbiciem pilarki w stronę operatora. Trzymaj pilarkę zawsze oburącz. Przed montażem, regulacją i konserwacją łańcucha wyjmij akumulator.

01 PRZEZNACZENIE PRODUKTU

Akumulatorowa pilarka łańcuchowa 21 V z prowadnicą 6" do cięcia wyłącznie drewna – gałęzi i kłód leżących lub podpartych. Średnica ciętego drewna nie powinna przekraczać 80 % długości prowadnicy. Nie do ścinania drzew i obcinania konarów wprost z drzewa.

02 KLUCZOWE ZAGROŻENIA I RYZYKA

- **Odbicie prowadnicy:** kontakt czubka prowadnicy z materiałem, zakleszczenie w nacięciu.
- **Skaleczenia łańcuchem:** ostre zęby przy pracy, montażu i ostrzeniu.
- **Spadające i sprężynujące drewno:** odcinany kawałek kłody, naprężone gałęzie.
- **Akumulator Li-Ion:** zwarcie, uszkodzenie, przegrzanie – pożar.

03 ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ (ŚOI) I BEZPIECZEŃSTWO

- Gogle lub osłona twarzy, kask, ochronniki słuchu, grube rękawice, obuwie z podnoskami stalowymi, maska przeciwpyłowa.
- Przed pracą obejrzyj pilarkę, osłony i łańcuch; naładuj akumulator, łańcuch ma być ostry i napięty.
- Uzupełnij olej do smarowania łańcucha (nie olej odpadowy) i sprawdź smarowanie.
- Stój stabilnie, poza linią cięcia; uważaj, by odcięty kawałek nie spadł na nogi.
- Gałęzie naprężone tnij ostrożnie – mogą odbić w stronę operatora.

04 NIEWŁAŚCIWE ZASTOSOWANIE (ZAKAZY)

- **ZAKAZ** ścinania drzew, obcinania konarów z drzewa i cięcia materiałów innych niż drewno.
- **ZAKAZ** pracy na drzewie, drabinie, dachu i niestabilnej platformie.
- **ZAKAZ** trzymania pilarki jedną ręką i cięcia czubkiem prowadnicy.
- **ZAKAZ** pracy z niesprawnym włącznikiem, bez osłon i z nieoryginalną prowadnicą lub łańcuchem.
- **ZAKAZ** dotykania podłoża łańcuchem przy cięciu kłód leżących.
- **ZAKAZ** piłowania zębów ograniczających podczas ostrzenia łańcucha.

05 PODSTAWOWA PROCEDURA OBSŁUGI

1. **Montaż:** Wyjmij akumulator, odkręć napinacz, zdejmij osłonę, załóż łańcuch na prowadnicę zgodnie z kierunkiem pracy i napnij.
2. **Olej:** Napełnij zbiornik olejem przez lejek, dokręć korek; pompką podaj olej na łańcuch.
3. **Cięcie:** Włóż akumulator, trzymaj oburącz; kłodę leżącą natnij do połowy, obróć i dokończ; wiszącą podetnij zgodnie z podparciem.
4. **Zakończenie:** Zwolnij włącznik, poczekaj na zatrzymanie łańcucha, wyjmij akumulator i załóż osłonę prowadnicy.

06 KONSERWACJA I SKŁADOWANIE

- Konserwacja przy wyjętym akumulatorze; ostrz łańcuch pilnikiem (prowadnica w imadle), czyść rowek prowadnicy po pracy, smaruj łożysko końcówki.
- Regularnie sprawdzaj osłony, uchwyty i stan łańcucha; stosuj tylko oryginalne części.
- Przed składowaniem i transportem opróżnij zbiornik oleju; przechowuj w suchym miejscu, z założoną osłoną prowadnicy.

07 UTYLIZACJA

- Zużytej pilarki i akumulatora nie wyrzucaj z odpadami domowymi. Przekaż je do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego oraz baterii.

08 DANE TECHNICZNE I IDENTYFIKACJA

PARAMETR	WARTOŚĆ
Model	M66163
Silnik	DC
Napięcie	21 V
Prędkość łańcucha	6,5 m/s
Obroty max	9300 obr/min
Prowadnica	6" (M86674)
Łańcuch	M86643

09 PRODUCENT

MAR-POL Ściana Spółka komandytowa
Suchowola 6/a
26-020 Chmielnik, Polska
E-mail: obsluga@mar-pol.sklep.pl