INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

Elektryczny pistolet do malowania

Model M88299

UWAGA

Nigdy nie kieruj pistoletu na siebie, inne osoby i zwierzęta – strumień może wtłoczyć substancje pod skórę. Nie natryskuj środków łatwopalnych ani drażniących i nie pal w miejscu pracy. Przed czyszczeniem, wymianą dyszy i regulacją wyjmij wtyczkę z gniazda.

01 PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- Elektryczny pistolet natryskowy 230–240 V (550 W, zbiornik 800 ml) do nanoszenia farb na samochody, meble, maszyny i ich wyposażenie oraz do malowania budynków. Tylko środki z dostępną kartą charakterystyki.

02 KLUCZOWE ZAGROŻENIA I RYZYKA

- **Opary farb i rozpuszczalników:** szkodliwe dla dróg oddechowych; ryzyko pożaru.
- **Wtrysk pod skórę:** strumień skierowany na ciało, czyszczenie zatkanej dyszy.
- **Porażenie prądem:** uszkodzony przewód, wilgoć, praca bez odłączenia przy czyszczeniu.
- **Hałas:** Lw(A) 98,9 dB, Lp(A) 87,9 dB.

03 ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ (ŚOI) I BEZPIECZEŃSTWO

- Maska ochronna, okulary, rękawice robocze i ochronniki słuchu; stosuj zalecenia producenta rozpylanego środka.
- Zapewnij dobrą wentylację; osłoń otoczenie; powierzchnia sucha, czysta i odtłuszczona.
- Przed podłączeniem sprawdź parametry sieci, przewód i złącza; włącznik w pozycji wyłączonej.
- Lepkość farby ok. 18 ± 2 s; malowanie z odległości ok. 200–250 mm, równolegle do powierzchni.
- Używaj tylko dysz zalecanych przez producenta; przy przerwach blokuj spust.

04 NIEWŁAŚCIWE ZASTOSOWANIE (ZAKAZY)

- **ZAKAZ** kierowania pistoletu na ludzi i zwierzęta.
- **ZAKAZ** natryskiwania środków łatwopalnych i drażniących oraz środków o nieznanych zagrożeniach.
- **ZAKAZ** palenia i otwartego ognia w miejscu pracy.
- **ZAKAZ** stosowania rozpuszczalników z węglowodorami halogenowymi (np. trichloroetanu).
- **ZAKAZ** czyszczenia dyszy drutem i ostrymi przedmiotami.
- **ZAKAZ** pozostawiania podłączonego pistoletu bez nadzoru i samodzielnych napraw silnika.

05 PODSTAWOWA PROCEDURA OBSŁUGI

1. **Przygotowanie:** Rozcieńcz farbę do właściwej lepkości, napełnij zasobnik i ustaw rurkę ssącą.
2. **Ustawienia:** Kształt strumienia ustaw dyszą i pokrętłem, ilość farby – pokrętłem regulacji igły.
3. **Malowanie:** Ruch rozpocznij przed powierzchnią, płynnie naciśnij spust, zwolnij poza malowanym fragmentem.
4. **Czyszczenie:** Wyjmij wtyczkę, opróżnij zasobnik, wypłucz 2× po 100 ml rozpuszczalnika, rozłącz silnik i oczyść dyszę.

06 KONSERWACJA I SKŁADOWANIE

- Przed czyszczeniem wyjmij wtyczkę; pistoletu nie zanurzaj w rozpuszczalniku dłużej niż to konieczne.
- Nie rozbieraj przy mocno zaschniętej farbie; nie używaj żrących płynów ani silnych środków alkalicznych.
- Przechowuj czysty, w suchym i ciepłym miejscu, w oryginalnym opakowaniu; chroń przewód.

07 UTYLIZACJA

- Nie wyrzucaj z odpadami domowymi – oddaj do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego; resztki farb i rozpuszczalników do punktu odpadów niebezpiecznych.

08 DANE TECHNICZNE I IDENTYFIKACJA

PARAMETR	WARTOŚĆ
Model	M88299
Zasilanie / moc	230–240 V / 550 W
Klasa izolacji / ochrony	II / IPX0
Dysze	1,0 / 1,8 / 2,5 mm
Zasobnik	800 ml
Wydajność	280–350 ml/min
Odległość rozpylania	250 mm
Hałas Lw(A) / Lp(A)	98,9 / 87,9 dB

09 PRODUCENT

MAR-POL Ściana Spółka komandytowa
Suchowola 6/a
26-020 Chmielnik, Polska
E-mail: obsluga@mar-pol.sklep.pl