INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

Sekator akumulatorowy

Model M83009

UWAGA

Po odblokowaniu sekator jest uzbrojony – każde naciśnięcie spustu powoduje ruch ostrza. Trzymaj palce i drugą dłoń z dala od ostrza. Przed czyszczeniem, wymianą ostrza, usuwaniem zakleszczenia i przenoszeniem zawsze wyjmij akumulator.

01 PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- Akumulatorowy sekator Li-Ion 20 V do cięcia żywych gałązek, krzewów, winorośli i drzewek o średnicy do 28 mm. Suche drewno szybko zużywa narzędzie. Temperatura pracy od −5 do +35 °C.

02 KLUCZOWE ZAGROŻENIA I RYZYKA

- **Skaleczenie i amputacja:** ruch ostrza po uzbrojeniu, przypadkowe naciśnięcie spustu.
- **Spadające gałęzie:** odcięte elementy mogą zranić operatora i osoby w pobliżu.
- **Akumulator Li-Ion:** przegrzanie, zwarcie, wyciek elektrolitu, pożar.
- **Zakleszczenie ostrza:** wygięcie ostrza przy cięciu twardych gałęzi.

03 ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ (ŚOI) I BEZPIECZEŃSTWO

- Okulary ochronne i rękawice robocze; obuwie antypoślizgowe; bez luźnej odzieży i biżuterii.
- Codziennie przed pracą sprawdź mocowanie ostrza, obudowę akumulatora i naoliw oś ostrza.
- Ładuj tylko dołączoną ładowarką, w pomieszczeniu, pod nadzorem; przed pierwszym użyciem naładuj w pełni.
- Przed cięciem sprawdź, czy odcięta gałąź nikogo nie zrani; długie gałęzie tnij na kilka razy.
- Dzieci, osoby postronne i zwierzęta z dala od miejsca pracy.

04 NIEWŁAŚCIWE ZASTOSOWANIE (ZAKAZY)

- **ZAKAZ** użyczania sekatora osobom niezapoznanym z instrukcją oraz dzieciom.
- **ZAKAZ** stosowania innych ładowarek i akumulatorów niż dostarczone.
- **ZAKAZ** rozbierania, zwierania i palenia akumulatora.
- **ZAKAZ** pozostawiania sekatora i akumulatora na ziemi, w deszczu i na słońcu.
- **ZAKAZ** przechowywania akumulatora w temperaturze 50 °C i wyższej.
- **ZAKAZ** pracy w atmosferze wybuchowej oraz pod wpływem alkoholu lub leków.

05 PODSTAWOWA PROCEDURA OBSŁUGI

1. **Uruchomienie:** Włóż akumulator, przytrzymaj przycisk zasilania (podwójny sygnał), potem naciśnij spust 2× – sekator uzbrojony.
2. **Cięcie:** Naciśnij spust – ostrze się zamyka; zwolnienie spustu cofa ostrze. Przećwicz kilka cykli przed pracą.
3. **Zakleszczenie:** Wyjmij akumulator i uwolnij ostrze ruchem w jego osi, bez wyginania na boki.
4. **Blokada:** Po minucie bezczynności spust blokuje się; przed przechowaniem aktywuj blokadę i wyjmij akumulator.

06 KONSERWACJA I SKŁADOWANIE

- Po pracy wyjmij akumulator, oczyść sekator wilgotną (nie mokrą) szmatką z mydłem; ostrze zabezpiecz oliwą lub wazeliną.
- Tępe lub uszkodzone ostrze wymień (przy wyjętym akumulatorze); nowe ostrze oczyść z oleju konserwującego.
- Przechowuj w suchym, wentylowanym miejscu; nieużywany akumulator doładowuj co najmniej co 3 miesiące.

07 UTYLIZACJA

- Zużyte narzędzie, ładowarkę i akumulator (styki zaklejone taśmą) oddaj do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i baterii.

08 DANE TECHNICZNE I IDENTYFIKACJA

PARAMETR	WARTOŚĆ
Model	M83009
Napięcie	20 V
Obroty silnika	2200 obr/min (DC)
Akumulator	2 Ah
Cięcie max	28 mm
Waga	890 g
Hałas LpA / LwA	58 / 78 dB(A)
Drgania	2,5 m/s²

09 PRODUCENT

MAR-POL Ściana Spółka komandytowa
Suchowola 6/a
26-020 Chmielnik, Polska
E-mail: obsluga@mar-pol.sklep.pl