INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

Dmuchawa elektryczna z odkurzaczem

Model M88165

UWAGA

Nigdy nie kieruj strumienia powietrza w stronę ludzi i zwierząt; utrzymuj osoby postronne w odległości min. 15 m. Używaj tylko na zewnątrz, w ochronie oczu i słuchu.

01 PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- Elektryczna dmuchawa z funkcją odkurzacza (worek 40 l) do porządkowania ogrodu: wydmuchiwania i zasysania liści, lekkich patyczków i papierków. Nie do wciągania wody, popiołu, rozdmuchiwania ognia ani czyszczenia sierści zwierząt.

02 KLUCZOWE ZAGROŻENIA I RYZYKA

- **Wirnik i wlot powietrza:** wciągnięcie odzieży lub części ciała; wciągnięcie twardego obiektu uszkadza urządzenie.
- **Odrzucane przedmioty:** kamienie, szkło i drobne elementy unoszone silnym strumieniem powietrza (prędkość 275 km/h).
- **Hałas:** LwA do 98,5 dB(A) – ryzyko uszkodzenia słuchu.
- **Porażenie prądem:** deszcz, wilgoć, uszkodzony przewód lub przedłużacz.

03 ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ (ŚOI) I BEZPIECZEŃSTWO

- Okulary lub osłona twarzy, ochronniki słuchu, długie spodnie, obuwie antypoślizgowe, rękawice; w pyle maska przeciwpyłowa; ubranie bez luźnych elementów, włosy związane.
- Przed pracą usuń z terenu kamienie, szkło, druty i sprężyny; pracuj w świetle dziennym lub przy dobrym oświetleniu.
- Przedłużacz zewnętrzny o przekroju żyły min. 1 mm²; sieć z wyłącznikiem różnicowoprądowym 30 mA.
- Odłączaj zasilanie przy zmianie trybu pracy, opuszczaniu stanowiska, czyszczeniu i konserwacji.
- Kieruj strumień lekko w dół, używaj możliwie niskich obrotów; nie pracuj rano i wieczorem przy zabudowie.

04 NIEWŁAŚCIWE ZASTOSOWANIE (ZAKAZY)

- **ZAKAZ** pracy w pomieszczeniach, w deszczu, wilgoci i podczas burzy oraz mokrymi rękami.
- **ZAKAZ** używania w pobliżu paliwa i substancji łatwopalnych, do rozdmuchiwania ognia i zbierania popiołu.
- **ZAKAZ** wkładania palców, rąk i innych części ciała w otwór wlotowy lub wylotowy.
- **ZAKAZ** uruchamiania z rurą skierowaną do góry, z niezamontowaną lub uszkodzoną tubą oraz na powierzchniach żwirowych.
- **ZAKAZ** kierowania strumienia w stronę osób, zwierząt, gniazd owadów i ptaków.
- **ZAKAZ** podnoszenia urządzenia powyżej ramion, biegania z urządzeniem i używania przez dzieci lub osoby w stanie zmęczenia i pod wpływem alkoholu.

05 PODSTAWOWA PROCEDURA OBSŁUGI

1. **Montaż:** Urządzenie jest zmontowane; wsuń rurę wylotową, obróć w prawo i zabezpiecz śrubami.
2. **Tryb pracy:** Na bocznym przełączniku wybierz Leaf blower (dmuchawa) lub Vacuum (odkurzacz); włącznik na rękojeści uruchamia silnik.
3. **Worek:** Dla trybu odkurzacza załóż worek 40 l na rynnę wyrzutową do zatrzaśnięcia i zaczep o hak na rurze i obudowie.
4. **Twardy obiekt:** Przy trzasku podczas zasysania natychmiast wyłącz i odłącz zasilanie, sprawdź pęknięcia i ubytki.

06 KONSERWACJA I SKŁADOWANIE

- Przed czyszczeniem i konserwacją odłącz zasilanie; czyść wilgotną ścierką lub sprężonym powietrzem do 2 bar; utrzymuj czyste wloty powietrza.
- Regularnie sprawdzaj dokręcenie śrub; przy wibracjach lub braku zasysania odłącz zasilanie, usuń zbite liście z rury lub oddaj do serwisu.
- Przewóz w bagażniku, po ostygnięciu, zabezpieczony pasami; przechowuj w suchym, zacienionym miejscu poza zasięgiem osób postronnych.

07 UTYLIZACJA

- Zużytego sprzętu elektrycznego nie wolno wyrzucać do odpadów komunalnych (symbol selektywnej zbiórki WEEE). Przekazać do punktu zbiórki elektroodpadów.

08 DANE TECHNICZNE I IDENTYFIKACJA

PARAMETR	WARTOŚĆ
Model	M88165
Moc znamionowa / obroty maks.	3 kW / 14 000 obr/min
Prędkość wylotowa	275 km/h
Objętość wylotowa / zasysania	5 m^3/min / 8 m^3/min
Worek / masa	40 l / 2,9 kg
Klasa ochronności	II, IPX0
Hałas LpA / LwA	dmuchawa 83,2 / 93,8; odkurzacz 86,2 / 98,5 dB(A)
Drgania (uchwyt główny / pomocniczy)	dmuchawa 2,165 / 4,671; odkurzacz 1,700 / 4,632 m/s^2

09 PRODUCENT

MAR-POL Ściana Spółka komandytowa
Suchowola 6/a
26-020 Chmielnik, Polska
E-mail: obsluga@mar-pol.sklep.pl