INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

Glebogryzarka elektryczna

Model M83249

UWAGA

Noże wirują jeszcze chwilę po zwolnieniu dźwigni – nie zbliżaj rąk ani stóp do głowicy. Przed regulacją, czyszczeniem i przechowywaniem wyjmij wtyczkę z gniazda. Nie pracuj w deszczu ani na mokrej glebie.

01 PRZEZNACZENIE PRODUKTU

Elektryczna glebogryzarka 230 V do sezonowego spulchniania gleby w ogrodzie, na głębokość max 90 mm. Nie do adaptacji nieużytków, niwelacji trawników i pracy w ciężkich warunkach glebowych.

02 KLUCZOWE ZAGROŻENIA I RYZYKA

- **Skaleczenia:** wirujące noże – także po zwolnieniu dźwigni.
- **Porażenie prądem:** przecięty przewód, wilgoć, opady, uszkodzona wtyczka.
- **Utrata kontroli:** ciężka gleba, maksymalna głębokość, brak równowagi.
- **Wyrzucane przedmioty:** kamienie i twarde elementy w glebie.

03 ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ (ŚOI) I BEZPIECZEŃSTWO

- Okulary ochronne, rękawice, obuwie i odzież ochronna; bez luźnej odzieży i biżuterii.
- Sprawdź zgodność napięcia z tabliczką, stan noży i włącznik w pozycji wyłączonej przed podłączeniem.
- Przedłużacz zaczep o uchwyt rękojeści i stale kontroluj jego położenie.
- Utrzymuj równowagę i pewny chwyt oburącz; usuń klucze przed uruchomieniem.
- Dzieci i osoby postronne z dala od miejsca pracy.

04 NIEWŁAŚCIWE ZASTOSOWANIE (ZAKAZY)

- **ZAKAZ** pracy w deszczu, na mokrej glebie i w atmosferze wybuchowej.
- **ZAKAZ** adaptacji nieużytków, niwelacji trawników i pracy w ciężkiej glebie.
- **ZAKAZ** modyfikowania wtyczki i stosowania adapterów.
- **ZAKAZ** używania narzędzia z niesprawnym włącznikiem lub uszkodzonymi nożami.
- **ZAKAZ** mycia myjką wysokociśnieniową.
- **ZAKAZ** pracy w stanie zmęczenia lub pod wpływem leków i alkoholu.

05 PODSTAWOWA PROCEDURA OBSŁUGI

1. **Montaż:** Wsuń ramę w obudowę silnika, przykręć uchwyt górny nakrętkami, kasetę sterującą zamocuj 4 śrubami.
2. **Zasilanie:** Podłącz przewód do gniazda maszyny i zaczep przedłużacz o uchwyt rękojeści.
3. **Uruchomienie:** Wciśnij przycisk blokady (A) i przesuń dźwignię (B) w kierunku ramy; zwolnienie dźwigni zatrzymuje silnik.
4. **Praca:** Prowadź maszynę zgodnie z rysunkiem, nie przekraczając 90 mm głębokości i pilnując przewodu.

06 KONSERWACJA I SKŁADOWANIE

- Po każdej pracy oczyść maszynę z ziemi wilgotną szmatką (wtyczka wyjęta); bez myjki wysokociśnieniowej.
- Odsłonięte elementy noży zabezpiecz wazeliną techniczną; uzupełniaj smar przekładni przez wziernik.
- Naprawy wyłącznie w uprawnionym serwisie z oryginalnymi częściami.

07 UTYLIZACJA

- Zużytego urządzenia elektrycznego nie wyrzucaj z odpadami komunalnymi. Przekaż do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego.

08 DANE TECHNICZNE I IDENTYFIKACJA

PARAMETR	WARTOŚĆ
Model	M83249
Napięcie zasilania	230 V
Moc	0,75 kW
Obroty głowicy	380 obr/min
Szerokość robocza / noże	320 mm / Φ 205 mm
Hałas LwA / LpA	93 / 73 dB
Drgania (lewa / prawa)	1,153 / 1,158 m/s²
Waga	8 kg

09 PRODUCENT

MAR-POL Ściana Spółka komandytowa
Suchowola 6/a
26-020 Chmielnik, Polska
E-mail: obsluga@mar-pol.sklep.pl